

8 TÉLÉCOMMANDE INFRAROUGE INFRARED REMOTE CONTROL

8.6 Procédure de configuration de la télécommande RC4

La procédure de configuration des télécommandes est la suivante :

→ Positionner les switches (dans le compartiment des piles) pour choisir la configuration.



RC4

vue arrière
rear view

	ON		*	
	OFF		OFF	
	1	2	3	4
	Mode		Balayage	Eclairage écran
Froid seul	ON		Auto. + manuel	
	OFF		Auto.	
Réversible (sans mode chaud/froid auto.)	ON		Auto. + manuel	
	OFF		Auto.	
Réversible (tous modes disponibles)	ON		Auto. + manuel	
	OFF		Auto.	
Mode chaud/froid auto. ou mode ventilation seule	ON		Auto. + manuel	
	OFF		Auto.	

8.6 RC4 remote control configuration procedure

The procedure for configuring the remote controls is as follows :

→ Set the switches (on the rear) to choose the configuration.

	ON		*	
	OFF		OFF	
	1	2	3	4
	Mode		Sweep	Display illumination
Cooling only	ON		Auto. + manuel	
	OFF		Auto.	
Heatpump (without heat/cool auto. Mode)	ON		Auto. + manuel	
	OFF		Auto.	
Heatpump (all modes available)	ON		Auto. + manuel	
	OFF		Auto.	
Auto heat/cool mode or ventilation only mode	ON		Auto. + manuel	
	OFF		Auto.	

→ Maintenir la pression simultanément sur les 4 touches "SET, CLEAR, +, -" jusqu'à effacement total des pictogrammes sur l'afficheur (voir ci-dessous).

→ Maintain pressure simultaneously on the 4 control keys "SET, CLEAR, +, -" until the pictograms disappear completely from the display (see below).

* Pour des unités intérieures à double balayage automatique (ex. : XLM 30, XLM 36, SX 9 ...) positionner le switch n°3 sur ON.

* For indoor unit with automatic dual sweeping (ex. : XLM 30, XLM 36, SX 9 ...) put the switch n° 3 on «ON».

