Zentraler Regler Bedienungsanleitung

RWV02

Inhaltsverzeichnis

Kurzanleitung	2
Erläuterung	6
Betriebsanweisungen	7
Installation und Anschlüsse	14
Störungsbehebung	19

Nr. 0150510132

- Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Einsatz der Klimaanlage.
- Bewahren Sie die Anleitung sorgfältig an einem sicheren Ort auf.

Kurzanleitung

Hauptmerkmale und -funktionen

Zentraler Regler In erster Linie für das System der Serie FLOW LOGIC ausgelegt. Kann den Zustand der Einheiten in Innenräumen steuern und überwachen. Kann maximal 128 Gruppen steuern, jede Gruppe kann maximal an 16 Einheiten im Innenraum angeschlossen werden. Alle Steuerungen, beispielsweise die individuelle Steuerung, Bereichssteuerung, Zeiteinstellung, Einstellung des Zeitgebers usw. können über den Sensorbildschirm bedient werden. Anschlussdiagramm wie folgt:



Hauptfunktionen:

- 1. Kann maximal 128 Gruppen* im Betriebsmodus Innenraumeinheiten, Geschwindigkeit des Luftstroms, Temperatur, Einstellung, EIN/AUS, Fehlercode-Anzeige überwachen.
- 2. Kann Betriebsart, Geschwindigkeit des Luftstroms, Temperatur individuell/pro Bereich/Alle einstellen.
- 3. Kann tatsächliche Temperatur der Einheit im Innenraum, Leitungstemperatur, usw. Parameter prüfen.
- 4. Kann LIFO (Letzte Eingabe hat Vorrang), zentrale Steuerung, Verriegelung, usw. einstellen. 3 Betriebsarten.
- 5. Kann Fehlfunktion der Einheiten im Innenraum überwachen und den Fehlercode für spätere Prüfungen speichern.
- 6. Einstellung eines Wochen-Zeitgebers.
- 7. Kann beliebige Einheits-Gruppen auf einen Bereich einstellen, kann maximal 128 Gruppen auf einen Bereich einstellen, nach Bereichseinstellung kann jede Innenraumeinheit dieses Bereichs den gleichen Betriebsstatus aufweisen (Standardeinstellung: eine Gruppe ist ein Bereich).

Bezeichnung der Teile und Erläuterung der Funktion

Zentraler Regler In erster Linie für das System der Serie FLOW LOGIC ausgelegt. Kann denn Zustand der Einheiten in Innenräumen steuern und überwachen. Kann maximal 128 Gruppen steuern, jede Gruppe kann maximal an 16 Einheiten im Innenraum angeschlossen werden. Alle Steuerungen, beispielsweise die individuelle Steuerung, Bereichssteuerung, Zeiteinstellung, Einstellung des Zeitgebers usw. können über den Sensorbildschirm bedient werden. Anschlussdiagramm wie folgt:

Vordere Abdeckung



Farb-LCD

Gruppe



Kabelsteuerung

Einen verkabelten Regler zur Steuerung von einem oder mehreren (max. 16) Sätzen Einheiten im Innenraum als eine Einheit verwenden. Sie verwenden die gleiche zentrale Regleradresse, der zentrale Regler geht von einer Einheit aus.

Einstellung nur einer Gruppe kann einen Regelbetrieb verwenden, kann nicht einen Satz der Gruppe einzeln steuern.

Mindestens eine Gruppe ist für eine Innenraumeinheit eingestellt, maximal 16 Sätze Innenraumeinheiten.

Bereich



Mehrere Gruppen mit der gleichen Funktion oder ähnlicher Position können als ein Bereich eingestellt werden. Es kann der gesamte Bereich und auch eine Gruppe einzeln gesteuert werden. Standardgruppe kann in einen entsprechenden Bereich gesetzt werden. Ein Bereich weist mindestens eine Gruppe auf und kann maximal 128 Gruppen aufweisen.

Anzeige der Innenraumeinheit

Monitor Zone Setup Schedule Setup									
Normal	Unit->Zone	Show Zone Selecte	d All On	All Off	FO 🔹				
Unit: All			Set: Unit 9						
01 02			On/Off	On	Start 🔹				
09			Mode	Auto	Auto 💌				
			Temp	16 °C	16°C -				
			Fan	Middle	Middle 🔹				
		•							
	Details Hide OK Cano								
Stop	Start Erro	or		2010-0	7-19 21:37 Mon.				

Die zu prüfende Innenraumeinheit zeigt diese Seite an. Wenn nicht alle Einheiten auf einer Seite angezeigt werden können, kann man zur Prüfung die Tasten nach oben/nach verwenden. Standardmäßig die Farbe grün für die Einheit in Betrieb, braun für Einheit stoppen, ROT für fehlerhafte Einheit verwenden.

Bereichsanzeige

Monitor Zone Setup Schedule Setup										
Normal	Zone->Unit	Show Zone Sele	cted	1	LIFO -					
Zone: All				Set: Zone 9 Group_nine						
01 02				On/Off	On	Start 🔹				
09				Mode	Auto	Auto 💌				
		1		Temp	16° C	16°C -				
				Fan	Middle	Middle 🔹				
		-								
				Detail	s Hide	OK Cancel				
					2010-0	7-19 21:40 Mon.				

Standardgestaltung: jede Innenraumeinheit bleibt unter der Nummer des entsprechenden Bereichs, Einheit Nr. 1 bleibt Bereich Nr. 1, Einheit Nr. 2 bleibt in Bereich 2, Nr. 128 bleibt im Bereich Nr. 128. Bei Kommunikation mit der Innenraumeinheit kann der Bereich angezeigt werden. Wenn ein Bereich ausgewählt wird, zeigen die Zustandskästen auf der rechten Seite den Zustand der Innenraumeinheit mit der niedrigsten Nummer dieses Bereichs an.

Erläuterung

Anzeige und Erläuterung der LCD



Erläuterung der Tasten:

Monitor: Setup Bereich Hauptansicht: Bereichseinstellung Setup Zeitplan: Einstellung eines Wochen-Zeitgebers Einheit->Bereich: Von Anzeige Einheit Nr. wechseln zur Bereichsanzeige Zone->Einheit: Von Bereichsanzeige zur Anzeige der Einheit Nr. wechseln Alle starten: Alle EIN Alle stoppen: Alle AUS Bereichs-Zeitplan anzeigen: Innenraumeinheit Nr. ... anzeigen. Ein/Aus: Einheit Ein/Aus Betriebsart: Betriebsart und Einstellung Temperatur einstellen: Temperaturanzeige und -einstellung Lüftergeschwindigkeit: Anzeige und Einstellung der Lüftergeschwindigkeit TC1 Temp: Temperatur Innenraum-Gasleitung TC2 Temp: Temperatur Innenraum-Flüssigkeitsleitung Raumtemperatur: Tatsächliche Raumtemperatur Fehlercode: Fehlercode OK: Nach Einstellung aller Bedingungen OK drücken und Befehl geben Abbrechen: Abbrechen

Symbole

grau: Betrieb Braun: Stopp Rot: Fehler

Betriebsanweisungen

Einstellung von Datum und Uhrzeit

Monitor	Zone Setup	Schedule Setup			
Events					Add/Edit:
Nam Unit 5	e Week 1234567	Time Power N 18:44 Set Time	lode Temp	Sneed	Type Vo.
		Year Month Day Hour Minute	2010 † 7 † 19 † 17 † 49 †		Week Sun. Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat. Time 00:00 Mode
		Now	Set	Back	Temp 🔹
					Speed
Set T	īme	Add	Delete	Edit	2010-07-19 17:49 Mon.

"Zeit einstellen" drücken, die Benutzeroberfläche der Einstellung des Zeitgebers wird angezeigt. Jahr/Monat/Datum und Uhrzeit mit den Tasten nach oben/nach unten einstellen.

Einstellung des Bereichsnamens

Monit	Monitor Zone Setup Schedule Setup										
Zone list Zone Name: N			oName		Change N	lame	ОК	Cancel			
01	02	03	04			Member			Unit li	st	
05	06	07	08			23					
09	10	11	12					1			
13	14	15	16								
17	18	19	20								
21	22	23	24		=>						
25	26	27	28								
29	30	31	32	•			•	·			•
33	34	35	36								
37	38	39	40								
	2010-07-19 17:51 Mon.										

Zu ändernde Bereichsnummer auswählen, "Namen ändern" drücken, um die Benutzeroberfläche des Bereichsnamens aufzurufen.



Namen eingeben und Einstellen drücken, damit ist die Einstellung abgeschlossen. Achtung: Maximale Zeichenlänge des Namens: 12.

Erläuterung der Steuerung

Einstellung einer einzelnen Innenraumeinheit

Monitor Zone Setup Schedule Setup									
Normal	Unit->Zone	Show Zone Selecte	d All On	All Off	FO 🔹				
Unit: All			Set: Unit 9						
01 02			On/Off	On	Start	•			
09			Mode	Auto	Auto	-			
			Temp	16 °C	16 °C	•			
			Fan	Middle	Auto	•			
		•	Detai	Is Hide	OK Car	ncel			
Stop	Start 📕 Ern	or		2010-0)7-19 21:44 N	lon.			

Innenraumeinheit einstellen

Über EIN/AUS die Einstellung der Einheit starten/stoppen;

EIN = Einheit starten, OFF = Einheit stoppen, Keine Änderung = Zustand nicht ändern; Über Betriebsart den Betrieb einstellen; Auto = auto, Heizen = Heizen, Kühlen = Kühlen, Trocknen = Entfeuchten, Lüfter = Luftstrom; keine Änderung = aktuelle Betriebsart nicht ändern, Temperatur über

Temp. Einstellen (16~30Grad), keine Änderung einstellen = aktuelle Temp. Nicht ändern, Lüfter = Lüftergeschwindigkeit einstellen, auto=auto, hoch=hohe Lüftergeschwindigkeit, mittel=mittlere Lüftergeschwindigkeit, niedrig= niedrige Lüftergeschwindigkeit, keine Änderung=aktuelle Lüftergeschwindigkeit nicht ändern.

Das angezeigte Datum entspricht der aktuellen Einstellung.

Einstellung des Bereichs einer Innenraumeinheit

Monitor Zone Setup Schedule Setup											
Normal	Zone->Unit	Show Zone S	elected	ł	LI	FO 🔹					
Zone: All	68 - 68.			Set: Zone 2 NoName							
01 02				On/Off	Off	Start					
09				Mode	Auto	Auto 💌					
				Temp	16 °C	16 °C •					
				Fan	Auto	Auto 💌					
			•								
				Detail	s Hide	OK Cancel					
	2010-07-19 21:45 Mon.										

Steuerung des gesamten Bereichs

Einen Bereich einstellen, Steuerung über den Steuerungsbereich auf der rechten Seite, Einstellungsmethode für die Steuerung genau wie bei Einzelsteuerung. Der Kasten der angezeigten Bedingung entspricht der Mindestbedingung der Nummer der Innenraumeinheit dieses Bereichs.

Individuelle Bereichssteuerung

Durch Betätigung von "Gewählten Bereich anzeigen" zeigt die Benutzeroberfläche alle Innenraumbereiche des Zielbereichs an.

Monitor Zon	Monitor Zone Setup Schedule Setup									
Normal	Unit->Zone	Show Zone Se	lecte	d	LI	FO]			
Zone: 2	Zone: 2 Set: Unit 1									
02				On/Off	Off	Start	•			
				Mode	Auto	Auto	-			
			•	Temp	16 °C	16 °C	•			
				Fan	Auto	No chan	je 🔹			
			•							
				Detai	Is Hide	OK Ca	incel			
Stop	Start 📕 Err	or			2010-0	7-19 21:45	Mon.			

Die zu steuernde Innenraumeinheit betätigen, die Innenraumeinheit über den rechten Kasten steuern, die Steuerung ist mit der für individuelle Steuerung identisch.

Einstellung aller Innenraumeinheiten

Mit "Alle ein" nehmen alle Innenraumeinheiten den Betrieb auf, den gesamten Status vor Start beibehalten, mit "Alle aus" werden alle Innenraumeinheiten gestoppt, der Status der vorherigen Einstellungen bleibt unverändert.

Monitor Zone Setup Schedule Setup									
Normal	Unit->Zone	Show Zone S	elected	All On	All Off	FO 🔹			
Unit: All	100 - 645 	200		Set: Unit 9					
01 02				On/Off	On	Start 🔹			
09				Mode	Auto	Auto 💌			
				Temp	16 °C	16°C -			
				Fan	Middle	Middle 💌			
			•						
				Detai	Is Hide	OK Cancel			
Stop	Stop Start Error 2010-07-19 21:37 Mon.								

ſ	Ionitor	Zone Setup	Sched	lule Setu	P			
E	Events							Add/Edit:
	Nam Unit 5 Zone 5 Unit All Unit All Unit All	e Week 1234567 1234567 1234567 1245 67	Time 18:44 18:44 18:44 18:44 18:44	Power On On Off On	Mode Auto Auto Auto Fan	Temp 22°C 22°C 22°C 22°C 22°C	Speed High High Middle Middle	Type No. Week Sun. Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat. Time 00:00 Power Mode Temp Speed
	Set T	ïme		Ado	1	Delete	Edit	2010-07-19 21:48 Mon.

Einstellung des Zeitplans

Typ: Einstellung Innenraum Nr. oder Bereichsnr. auswählen, "Bereich" auswählen = Einstellung als Bereich, "Gruppe" auswählen = Einstellung als Innenraumeinheit Nr.

Nr.: Bereichsnummer oder Innenraumeinheit Nr.

Einstellung: Einstellungsmethode Zeitgeber und Nr. der Innenraumeinheit oder des Bereichs einstellen, "*" vor Tag Nr. markieren, dann Zeit einstellen, EIN/AUS, BETRIEBSART, Lüftergeschwindigkeit, anschließend HINZUFÜGEN drücken, damit ist die Einstellung abgeschlossen.

Bearbeiten: zu bearbeitende Elemente auswählen, der Kasten auf der rechten Seite zeigt alle Parameter an. Parameter ändern, Bearbeiten drücken, die Änderung ist damit abgeschlossen. Löschen: Zu löschende Elemente markieren, "Löschen" drücken, der Vorgang wird abgeschlossen.

Bereichseinstellung



Bereichsliste: Bereichsnummer

Mitglied: Innenraumeinheit der Gruppenliste des Bereichs*Innenraumeinheit Nr. Erstbetrieb, jede Innenraumeinheit ist standardmäßig ein Bereich für sich, wie Einheit Nr. 1 als Bereich 1, Einheit Nr. 128 als Bereich Nr. 128.

Wenn die Bereichseinstellung geändert werden soll, zunächst die Innenraumeinheit aus dem Standardbereich herausnehmen und anschließend in den Zielbereich einfügen.

Bereichseinstellung

Bereichsnr. aus dem Rahmen links auswählen, Zielnr. des Kastens rechts auswählen, << drücken, damit die Innenraumeinheit zum Zielbereich hinzugefügt wird, die hinzugefügte Einheit erscheint in der Liste *Mitglied*.

Bereich löschen

Nummer des Zielbereichs drücken, die Liste "Mitglied" zeigt die Nummern aller Innenraumeinheiten an, Nummer einer Innenraumeinheit markieren, >> drücken, die Nummer der Einheit wird aus diesem Bereich gelöscht und die "Gruppenliste" auf der rechten Seite zeigt die Nummer der Einheit an. Wenn alle Innenraumeinheiten aus diesem Bereich gelöscht werden, verschwindet diese Bereichsnummer.

Uhrzeiteinstellung für die Abschaltung

Wenn die Abschaltung in weniger als 192 Stunden erfolgt, ist es nicht erforderlich, die interne Zeiteinstellung zurückzustellen;

Wenn die Abschaltung in mehr als 192 Stunden erfolgt, stoppt die interne Uhr, die Zeiteinstellung verschwindet und muss neu vorgenommen werden.

Hinweis:

Wenn die Abschaltung in mehr als 192 Stunden erfolgt und die Uhr nicht zurückgestellt wird, gibt das System einen falschen Zeitplan aus.

Monitor	Zone Setup	Schedule Setup		
Events				Add/Edit:
Nam Unit 5	e Week 1234567	Time Power N 18:44 Set Time Year Month Day Hour Minute Now	todeTempSpeed 2010 \uparrow \downarrow 7 \uparrow \downarrow 19 \uparrow \downarrow 17 \uparrow \downarrow 49 \uparrow \downarrow SetBack	Type No. Week Sun. Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat. Time 00:00 Power Mode Temp
Set 1	īme	Add	Delete Edit	Speed 2010-07-19 17:49 Mon.

"Zeit einstellen" drücken, die Benutzeroberfläche der Einstellung des Datums wird angezeigt. Zeit mit der Taste *,* einstellen.

Auswahl der 3 Betriebsarten zum Anschluss an das FLOW LOGIC-Unitary Smart-Multiupgrade.

- Einheit einschalten
- Im Fenster die gewünschte Betriebsart markieren
- Angaben zum Neustarten des Systems befolgen (Stromversorgung ausschalten).

Installation und Anschlüsse

Abmessungen

Anschlussplatine



Rückwärtige Abdeckung Es wird dringend empfohlen, dass RWV02 und DV01 den nicht befestigten Leistungsschalter installieren, dieser ist für den Einsatz sehr praktisch.

Einfache Installation. Einheit kann entweder direkt an der Wand angebracht oder das Loch der Rückwand kann an der Wand verwendet werden.

Zunächst die rückwärtige Abdeckung in oder an der Wand befestigen.



Nach Anschluss der Verkabelung den zentralen Regler in die rückwärtigen Abdeckung einführen, vordere Abdeckung öffnen, zentralen Regler mit 4 Schrauben wie oben abgebildet befestigen und die vordere Abdeckung wieder anbringen.

Kabelanschlüsse



Achtung:

Ein falscher Anschluss der Stromversorgung führt zu der Platine und kann zu Brand führen

Einstellung des Kippschalters

Einstellung der Adresse der Anschlussplatine AUS: 1 EIN: 0

1	2	3	4	5	6	7	8	Nr.
			0	0	0	0	0	1
			0	0	0	0	1	2
			0	0	0	1	0	3
			0	0	0	1	1	4
			0	0	1	0	0	5
			0	0	1	0	1	6
			0	0	1	1	0	7
			0	0	1	1	1	8
			0	1	0	0	0	9
			0	1	0	0	1	10
			0	1	0	1	0	11
			0	1	0	1	1	12
			0	1	1	0	0	13
			0	1	1	0	1	14
			0	1	1	1	0	15
			0	1	1	1	1	16
			1	0	0	0	0	17
			1	0	0	0	1	18
			1	0	0	1	0	19
			1	0	0	1	1	20
			1	0	1	0	0	21
			1	0	1	0	1	22
			1	0	1	1	0	23
			1	0	1	1	1	24
			1	1	0	0	0	25
			1	1	0	0	1	26
			1	1	0	1	0	27
			1	1	0	1	1	28
			1	1	1	0	0	29
			1	1	1	0	1	30
			1	1	1	1	0	31
			1	1	1	1	1	32
								Reserviert
								Reserviert
								Reserviert

Adressschalter des zentralen Reglers:

1	2	3	4	5	6	7	8	Nr.
			0	0	0	0	0	1
			0	0	0	0	1	2
			0	0	0	1	0	3
			0	0	0	1	1	4
			0	0	1	0	0	5
			0	0	1	0	1	6
			0	0	1	1	0	7
			0	0	1	1	1	8
			0	1	0	0	0	9
			0	1	0	0	1	10
			0	1	0	1	0	11
			0	1	0	1	1	12
			0	1	1	0	0	13
			0	1	1	0	1	14
			0	1	1	1	0	15
			0	1	1	1	1	16
			1	0	0	0	0	17
			1	0	0	0	1	18
			1	0	0	1	0	19
			1	0	0	1	1	20
			1	0	1	0	0	21
			1	0	1	0	1	22
			1	0	1	1	0	23
			1	0	1	1	1	24
			1	1	0	0	0	25
			1	1	0	0	1	26
			1	1	0	1	0	27
			1	1	0	1	1	28
			1	1	1	0	0	29
			1	1	1	0	1	30
			1	1	1	1	0	31
			1	1	1	1	1	32
								Reserviert
								Reserviert
								Reserviert

Verkabelungsstandard

10.5 Verkabelungsstandard des zentralen Reglers

Das Kabel von der Anschlussplatine an den zentralen Regler und von dem Master- zum Slaveregler sollte geschirmt und doppeladrig sein. Die Einzelgrößen folgen

Länge des Signalkabels	Kabelgröße
<100	0,3 mm ²
100 <x<200< td=""><td>0,5 mm²</td></x<200<>	0,5 mm ²
200 <x<300< td=""><td>0,75 mm²</td></x<300<>	0,75 mm ²
300 <x<400< td=""><td>1,25x2 mm²</td></x<400<>	1,25x2 mm ²
400 <x<1000< td=""><td>2x2 mm²</td></x<1000<>	2x2 mm ²

Und ein Ende der Schirmung muss geerdet sein.

Auswahl der Position der Installation

- 1. Nicht in der Nähe lauter Atmosphäre aufstellen, beispielsweise
 - PC, Aufzug, Lift oder anderer Ausrüstung aufstellen, um Störungen zu vermeiden.
- 2. Den Regler nicht in feuchter Umgebung oder in einer Umgebung mit starken Schwingungen montieren
- 3. Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen und die Nähe von Wärmequellen meiden, um Störungen zu vermeiden.

Störungsbehebung

Erscheinungsbild	Ursache	Lösungen	
Nummer der Einheit wird ROT angezeigt	Fehlerzustand der Einheit	Einheit prüfen	
LCD drücken, es passiert nichts	Die Störung wird durch statische Elektrizität ausgelöst	Strom abschalten und Einheit neu starten. Wenn das Problem weiterhin besteht, mit unserem Kundendienst Kontakt aufnehmen.	
LCD zeigt kein Signal an	Die Störung wird durch statische Elektrizität ausgelöst	Strom abschalten und Einheit neu starten. Wenn das Problem weiterhin besteht, mit unserem Kundendienst Kontakt aufnehmen.	
Regler bei Berührung heiß	Prüfen, ob sehr hohe Umgebungstemperatur vorliegt	Prüfen, ob sehr hohe Umgebungstemperatur vorliegt	
Klimaanlage im Automatikbetrieb	Bitte Einstellung des Zeitgebers prüfen und bei Bedarf ändern	Bitte versuchen, die Einheit bei weniger als 40* Grad Umgebungstemperatur zu installieren	