

Manuel d'utilisation RCW31 FR







Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit et conservezle pour référence future.

Toutes les images de ce manuel sont uniquement à des fins d'illustration.

L'écran du contrôleur filaire est doté de sept touches tactiles au lieu d'un écran tactile.

Sommaire

1. PR	ÉCAUTIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ	5
1.1.	Signalisation de sécurité	5
1.2.	Avis aux utilisateurs	6
2. IN	TERFACE UTILISATEUR	8
2.1.	Noms et fonctions	8
2.2.	Commutateur d'interface	9
2.3.	Disposition de l'interface	10
3. FC	NCTIONS DE BASE	18
3.1.	Verrouillage/déverrouillage de l'écran	18
3.2.	Unité marche/arrêt	18
3.3.	Réglages de température	18
3.4.	Changement de mode	19
4. AU	ITRES FONCTIONS ET RÉGLAGES	21
4.1.	Calendrier	21
4.2.	Courbe Climatique	
4.3.	DHW	40
4.4.	Réglages	44

5.	Statut de l'unité	.52
δ.	Informations sur l'erreur	.57
7.	FAQ	.59
CON	FIGURATION DE L'INSTALLATION	.60
PARA	AMÈTRES DE FONCTIONNEMENT	.65
	5. 5. 7. CON PAR/	5. Statut de l'unité 5. Informations sur l'erreur 7. FAQ CONFIGURATION DE L'INSTALLATION PARAMÈTRES DE FONCTIONNEMENT



1. PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

• Ce document s'applique uniquement au contrôleur filaire. Lisez ce document et suivez attentivement les instructions avant d'utiliser le contrôleur filaire.

• Respectez toujours toutes les instructions d'utilisation.

• Remettez ces instructions et tous les autres documents applicables à l'utilisateur final.

ATTENTION

Suivez les précautions de sécurité du MANUEL D'INSTALLATION pour une utilisation correcte de l'unité pompe à chaleur.

1.1. Signalisation de sécurité

Avertissements liés aux actions dans le document :

ATTENTION

Il indique un danger avec un niveau de risque moyen qui, s'il n'est pas évité, pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.

NOTE

Informations Complémentaires.

1.2. Avis aux utilisateurs

Si vous ne savez pas comment faire fonctionner l'appareil, contactez votre installateur.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

L'appareil est marqué du symbole suivant :



Cela signifie que les produits électriques et électroniques ne peuvent pas être mélangés aux déchets ménagers non triés. N'essayez pas de démonter le système vous-même. Le démontage du système et le traitement du réfrigérant, de l'huile et des autres pièces doivent être effectués par un installateur agréé et doivent être conformes à la législation applicable.

L'unité doit être traitée dans une installation de traitement spécialisée pour la réutilisation, le recyclage et la récupération. En veillant à ce que ce produit soit éliminé correctement, vous contribuerez à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la



santé humaine. Pour plus d'informations, contactez votre installateur ou les autorités locales.

Conditions de fonctionnement du contrôleur filaire.

Tension d'entrée	18V DC
Température de fonctionnement	-10 to 43°C
Humidité	≤RH90%

AVERTISSEMENT ET DÉPANNAGE DE RÉSEAU

Lorsque vous connectez le produit à un réseau, veuillez garder le produit aussi près que possible de votre téléphone.

- Le produit ne prend en charge que les WIFI 2,4 GHz.
- Les caractères spéciaux, tels que la ponctuation et l'espace,

ne sont pas recommandés dans le nom du WLAN.

• Le nombre d'appareils connectés au même routeur ne doit pas dépasser 10. Sinon, les appareils pourraient être déconnectés en raison de signaux instables.

• Si le mot de passe du routeur ou du WLAN est modifié, effacez tous les paramètres et réinitialisez l'appareil.

Le contenu de l'APP peut changer lors des mises à jour de version et le fonctionnement réel prévaudra.

WIFI information :

Gamme de fréquences de transmission WIFI: 2.400~2.4835 GHz EIRP \leq 20 dBm



2. INTERFACE UTILISATEUR

2.1. Noms et fonctions



Icon	Nom	Fonction			
	Menu/Retour*	Appuyer pour accéder à la page menu (depuis la page d'accueil) / revenir à la page précédente (depuis une autre page que la page d'accueil)			
0	Confirmer	Confirmer une sélection / Enregistrer les paramètres / Accéder à la page suivante			
\bigcirc	ON/OFF	Allumer/éteindre la zone 1/zone 2/ECS Maintenez enfoncé pendant 3 sec pour allumer / éteindre tous les appareils (zone 1/zone 2/ECS).			
∧ ∨ < >	Navigation: haut, bas, gauche, droite	Appuyez pour parcourir le curseur et ajuster les paramètres (le maintenir pendant 1 seconde peut démarrer un réglage rapide)			

* Maintenez enfoncé pendant 2 secondes pour revenir à la page principale

Airwell

2.2. Commutateur d'interface



Page C

Page D

* Pour passer de la page A à la page B, sélectionnez d'abord un appareil. ** Pour passer de la page C à la page D, sélectionnez d'abord une icône cible. *** Pour passer de la page D à la page C, appuyez sur plusieurs fois (selon le niveau de la page).

Airwell

2.3. Disposition de l'interface

Page A – Page d'accueil



N°	Nom		Icon	Note
1	Température extérieure			Température ambiante extérieure
2	Zone 2 température	Température	29;8≆§	L'indicateur s'allume lorsque la Zone 2 est activée et devient gris lorsque la Zone 2 est
		Température ambiante actuelle	<u> </u>	désactivée. Lorsque la température est contrôlée pa la température ambiante
		Température actuelle de l'eau	₹Ĩ	s'affiche. Lorsque la température est
		Température de consigne	Oß	contrôlée par la température de l'eau, S'affiche.

3	Zone 2 émetteurs	Radiateur	***	Les affichages dépendent du paramètre de l'installateur. La couleur de l'icône est orange lorsque la Zone 2 est en mode chauffage. La couleur de l'icône est bleue lorsque la zone 2 est en mode refroidissement. La couleur de l'icône est grise lorsque la Zone 2 est désactivée.
		Chauffage au sol		
		Ventilo- convecteur		
Zone 1		Température	29,6 29,6	L'indicateur s'allume lorsque la Zone 1 est activée et devient gris lorsque la Zone 1 est
	Zone 1 température	Température ambiante actuelle	<u> </u>	désactivée. Lorsque la température est contrôlée par la température ambiante,
4		Température actuelle de l'eau	Ĩ≦	
		Température de consigne	(Of	contrôlée par la température de l'eau, 🏹 s'affiche.
5	Zone 1 indication		Zone 1	Indique que cette zone est la zone 1.
6		Radiateur	Ħ	Les affichages dépendent du paramètre de l'installateur. La couleur de l'icône est orange
	Zone 1 appliances	Chauffage au sol		lorsque la Zone 1 est en mode chauffage. La couleur de l'icône est bleue
		Ventilo- convecteur		lorsque la zone 1 est en mode refroidissement. La couleur de l'icône est grise lorsque la Zone 1 est désactivée.

Airwell

7	Verrouillage		[Visible lorsque l'écran est verrouillé
	Mode silencieux		浴	Visible lorsque le mode silencieux est actif.
	Connexion Wi-Fi		(t·	Visible pendant la connexion et après une connexion réussie.
	Smart grid		\$	Visible lorsque la fonction Smart Grid est active
8	Erreur		<u> </u>	Visible en cas d'erreur.
9**	Température du ballon ECS	Température	50,°≆ึଃ	L'indicateur s'allume lorsque l'ECS est allumée et devient gris lorsque l'ECS est éteinte. Lorsque ECS est sélectionné, la température réglée est visible.
		Température actuelle de l'eau) <u>}</u>	
		Température de consigne	Ol	
10**	Ballon ECS			La couleur de l'icône est orange lorsque le chauffage de l'ECS est activé. La couleur de l'icône est grise lorsque le chauffage de l'ECS est éteint.
11**	ECS rapide		>>	Visible lorsque l'ECS rapide est active.

* Invisible si DOUBLE ZONE est désactivée.

** Invisible si le MODE ECS est désactivé.

Airwell

Page B – Page émetteurs



N°	Nom	Icon	Note	
	Date	01-12-2022	Date (JJ-MM-AAAA) et heure	
1	Heure	9:41	(HH:MM) actuelles du contrôleur filaire.	
2	Zone	Zone 1	Affichage 1 ou 2 selon la zone que vous avez sélectionnée.	
3	Température	29,6 29,6	Lorsque la température est contrôlée par la température ambiante, s'affiche. Lorsque la température est contrôlée par la température de l'eau, $\widetilde{\Sigma}$ s'affiche.	
	Température ambiante actuelle	<u> </u>		
	Température actuelle de l'eau	Ĩ		

Airwell

	Température de c	onsigne	Oß	
4		Radiateur	Ħ	Les affichages dépendent du paramètre de l'installateur. La couleur de l'icône est
	Emetteur	Chauffage au sol		orange lorsque l'appareil sélectionné est en mode chauffage.
	Lineacon	Ventilo- convecteur		La couleur de l'icône est bleue lorsque l'appareil sélectionné est en mode refroidissement. La couleur de l'icône est grise lorsque l'appareil sélectionné est éteint
5	Chauffage électrique		ţţ	Visible si la résistance électrique est active.
	Minuterie quotidienne		Ŀ	Visible si la minuterie quotidienne est active.
	Mode silencieux		浴	Visible lorsque le mode silencieux est actif.
	Mode vacances		R	Visible lorsque le mode vacances est actif.
	Compresseur		Ë	Visible lorsque le compresseur est en marche.
	Pompe à eau		þ	Visible lorsque la pompe à eau intégrée est en marche.
	Mode économie d'énergie		(è	Visible lorsque le mode ECO est actif.
	Antigel		***	Visible lorsque la fonction antigel est active.
	Dégivrer		券	Visible lorsque la fonction de dégivrage est active.

Airwell

	Source de chaleur supplémentaire		\approx	Visible si source de chaleur supplémentaire est active.
	Électricité de réseau		¢.	Visible si smart grid est active et que le signal d'entrée est l'électricité du secteur.
	Pointe d'électricité		4	Visible si smart grid est active et que le signal d'entrée est l'électricité en pointe.
	Électricité verte		G.	Visible si smart grid est active et que le signal d'entrée est de l'électricité gratuite.
	Solaire		ĥ	Visible lorsque la fonction de chauffage solaire est active.
	Désinfection		Ô	Visible lorsque la fonction de désinfection est active.
	Minuterie hebdomadaire		7	Visible lorsque la minuterie hebdomadaire est active.
Température ambia		piante extérieure	<u>ᠿ</u> ፄ-10℃	Température ambiante extérieure actuelle.
	Erreur		\triangle	Visible en cas d'erreur.
6	Connexion Wi-Fi		((.	Visible pendant la connexion et si connexion réussie.
	Smart grid		肉	Visible lorsque la fonction Smart Grid est active
7		lcône		Affiche les informations
		Minuteur	01:00	récentes de la minuterie (pour
	Indicateur de minuterie	Mode de fonctionnement de la minuterie	₩	la minuterie programmée uniquement). Lorsqu'aucune minuterie
		Température de la minuterie	26,5 ℃	n'est active, « » s'affiche.

Airwell

Page C – Page menu



N°	Nom	lcon	Note
1	Mode	ţ.	Réglez le mode de fonctionnement de l'unité.
2	Calendrier	9	Le système fonctionne selon un calendrier.
3	Courbe climatique	Ľ °	Permet de réguler la température de l'eau en fonction de la température extérieure.
4	ECS	L **1	Paramètres d'ECS.
5	Paramètres		Réglages généraux.
6	Statut de l'unité	1	Plus d'informations sur l'unité et son état de fonctionnement.
7	Informations sur l'erreur		Historique des erreurs.
8	FAQ	0	Assistance pour les questions courantes.

Airwell

Page D – Page de configuration et d'informations



La mise en page varie en fonction de votre sélection. Il s'agit soit de la page de paramétrage dans laquelle les paramètres peuvent être ajustés, soit de la page d'informations qui fournit uniquement des informations complémentaires.

Airwell

3. FONCTIONS DE BASE

3.1. Verrouillage/déverrouillage de l'écran

L'écran s'assombrit 30 secondes après aucune opération, puis s'assombrit au bout de 10 secondes.

Pour verrouiller ou déverrouiller l'écran, maintenez simultanément < et > pendant 1,5 seconde.

3.2. Unité marche/arrêt

Sélectionnez un appareil (icône 3, 6 ou 10) sur la page A et appuyez pour allumer/éteindre l'appareil sélectionné.

Couleur de l'appareil	État de l'appareil
Gris foncé	OFF
Orange clair	ON (mode chauffage)
Bleu clair	ON (mode refroidissement)

3.3. Réglages de température

Sélectionnez un appareil et appuyez sur ^ et v pour régler la température réglée.

Le réglage de la température de consigne est possible quel que soit l'état de l'appareil.

Airwell

3.4. Changement de mode



Accédez à l'icône 1 de la page C pour changer le mode de fonctionnement.



Appuyez sur < ou > pour changer le mode de fonctionnement. Trois modes sont optionnels : Chauffage, Refroidissement et Auto.



NOTE

À propos du mode AUTO :

L'unité sélectionne automatiquement le mode de fonctionnement en fonction de la température ambiante extérieure et de certains paramètres avancés de l'installateur.

Vous pouvez voir les interfaces comme ci-dessous lorsque l'unité fonctionne dans différents modes.



Airwell

4. AUTRES FONCTIONS ET RÉGLAGES

Les paramètres et le guide d'utilisation des icônes 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de la page C sont présentés ci-dessous.

NOTE

L'icône ci-dessous est l'indicateur d'état. indique actif, O indique innactif.

4.1. Calendrier



Vous pouvez établir des programmes pour le fonctionnement de l'unité.

Airwell

Schedule	
Zone1 daily timer	ON 🕽
Zone2 daily timer	on 🕽
DHW daily timer	OFF 🕽
Zone1 weekly schedule	on 🕽
Schedule	
Schedule Zone 2 weekly schedule	ON
Schedule Zone 2 weekly schedule DHW weekly schedule	0N 0N >
Schedule Zone 2 weekly schedule HW weekly schedule Holiday away	0N 0N > 0FF >

L'indicateur d'état à droite de l'interface indique « ON » lorsque la programmation est active et « OFF » lorsque la programmation est inactive.



NOTE

Vous verrez peut-être moins d'éléments que ce qui est illustré cidessus. Le nombre d'éléments visibles dépend de votre installation. Cette fonction est basée sur l'heure actuelle affichée sur le contrôleur filaire. Assurez-vous que l'heure est correcte.

Zone 1 programmation journalière

Pour la programmation journalière de la Zone 1, 4 paramètres peuvent être définis. Jusqu'à 6 commandes peuvent être définies.

		Zon	e 1 daily timer	
No.	Time	Mode	Temp.	_
01	01:00	-ờ́-	26°C	lacksquare
02	20:00	-ờ-	26°C	
03	00:30	OFF	0°C	
04	00:30	-ờ́-	26°C	

Timo	L'heure à laquelle l'unité commence à exécuter la
	commande suivante.
Mode	Le mode dans lequel l'unité commence à fonctionner à partir de l'heure définie. OFF signifie que la Zone 1 s'éteint à l'heure définie



Temp	La température de consigne de l'unité dans le mode défini.
Status	L'état du paramètre de planification. Si aucune minuterie n'est active, la minuterie quotidienne de la zone 1 est inactive.

NOTE

Programmation journlaière : les commandes se répètent chaque jour.

Zone 2 programmation journalière

Programme quotidien pour la zone 2. Reportez-vous à la minuterie quotidienne de la zone 1.

Cet élément est invisible si DOUBLE ZONE est désactivée.

ECS programmation journalière

Programme journalier de production d'ECS. Reportez-vous à la minuterie quotidienne de la zone 1.

Cet élément est invisible si le MODE ECS est désactivé.

Airwell

Zone 1 programmation hebdomadaire

Programme hebdomadaire pour la zone 1. Jusqu'à 4 programmes peuvent être définis.

Zone 1 weekly schedule	
Schedule 1	on >
Schedule 2	on >
Schedule 3	OFF >
Schedule 4	on >

NOTE

Programmation hebdomadaire : les commandes se répètent chaque semaine.



Zone 1 weekly schedule 1	
Weekly schedule	

Appuyez sur O et vous pouvez voir l'interface ci-dessous.

Weekly schedule	
Day	Every day 🅽
Command	>



Jour:

Zone 1 weekly sched	ule
Sunday	\otimes
Monday	0
Tuesday	0
Wednesday	0

Commande:

	Zo	one 1	weekly	schedule 1
No.	Time	Mode	Temp.	
01	01:00	ò.	26,5°C	
02	20:00	Ņ.	26,5°C	۲
03	00:30	\	26,5°C	
04	00:30	-Ò-	26,5°C	

Calendrier hebdomadaire	Indique l'état du planning hebdomadaire.
Jour	Le jour où la commande suivante est active dans une semaine. Au moins un jour doit être sélectionné.
Commande	Reportez-vous à la minuterie quotidienne de la zone 1.

Airwell

Zone 2 programmation hebdomadaire

Horaire hebdomadaire pour la Zone 2. Se référer à programmation hebdomadaire de la Zone 1.

Cet élément est invisible si DOUBLE ZONE est désactivée.

ECS programmation hebdomadaire

Programme hebdomadaire pour la production d'ECS. Se référer à programmation hebdomadaire de la Zone 1.

Cet élément est invisible si le MODE ECS est désactivé.

Vacances

Programme de vacances, offrant une température basse pour éviter le gel.

	Holiday away	
Current state		

Appuyez sur O et vous pouvez voir l'interface ci-dessous.



	Holiday away
Current state	
From	15-08-2022
Until	17-09-2022
Heating mode	

	Holiday away
DHW Mode	
Disinfect	

Statut actuel	Indique l'état du mode Vacances absentes.
Depuis	Le jour où le mode Vacances absentes démarre (00h00 ce jour-là).
Jusqu'à	Le jour où se termine le mode Vacances absentes (24h00 ce jour-là).
Mode chauffage*	Indique l'état du mode chauffage.

Température	La température cible de l'unité en mode
de chauffage*	chauffage.
Mode ECS**	Indique l'état du mode de chauffage ECS.
Temp. ECS**	La température cible de l'unité en mode
	chauffage ECS.
Désinfecter***	Indique l'état de la fonction de désinfection.

* Invisible si le mode Chauffage est inactif.

** Invisible si le mode ECS est inactif.

*** Invisible si le mode ECS ou la désinfection est inactif.

NOTE

Vous verrez peut-être moins d'éléments que ce qui est illustré cidessus.

Le nombre d'éléments visibles dépend de votre

application.

Quittez le mode Vacances absentes à l'avance :

Lorsque le mode Vacances absentes est actif, appuyez sur n'importe quel bouton de la télécommande filaire. Ensuite, une page de confirmation apparaît.

Pour plus d'informations, consultez la FAQ.

Airwell

Vacances à la maison

Dans le cas où l'utilisateur reste à la maison pour les vacances, l'utilisateur peut établir un programme personnalisé.

	Holiday home	
Current state		

Appuyez sur O et vous pouvez voir l'interface ci-dessous.

Holida	ay home
Current state	
From	15-08-2022
Until	17-09-2022
Zone 1 holiday timer	ON >

Airwell

Zone 2 holiday timer	ON >
DHW holiday timer	ON >

Statut actuel	Indique l'état du mode Maison de vacances.
Depuis*	Le jour de démarrage du mode Maison de vacances (00h00 ce jour-là)
Jusqu'à*	Le jour de fin du mode Maison de vacances (24h00 ce jour-là)
Minuterie vacances zone 1*	Minuterie vacances zone 1.
Minuterie vacances zone 2*	Minuterie vacances zone 2.
Minuterie vacances ECS*	Minuterie vacances ECS.

* Invisible si le mode Vacances à la maison est inactif.



NOTE

Vous verrez peut-être moins d'éléments que ce qui est illustré cidessus. Le nombre d'éléments visibles dépend de votre application réelle.

Quittez le mode Maison de vacances au préalable :

Lorsque le mode Maison de vacances est actif, appuyez sur n'importe quelle touche de la télécommande filaire. Ensuite, une page de confirmation apparaît.

Pour plus d'informations, consultez la FAQ.

Airwell

4.2. Courbe Climatique



La température de l'eau réglée est régulée automatiquement en fonction de la température ambiante extérieure.

Cette fonction est uniquement destinée au chauffage et au refroidissement des locaux.

Lorsque la fonction est active, l'unité appliquera des courbes de température si le mode de fonctionnement actuel est cohérent avec la fonction activée.

tirum/

Weather temp. settings	
Weather temp. settings introduction	>
Zone 1 heating mode	0N 🔰
Zone 1 cooling mode	OFF >
Zone 2 heating mode	OFF >
Weather temp. settings	
	OFF 2

L'indicateur d'état à droite de l'interface indique « ON » lorsque le paramètre est actif et « OFF » lorsque le paramètre est inactif.

NOTE

Si la température est contrôlée par la température de l'eau, vous ne pouvez pas régler manuellement la température réglée (dans la page d'accueil) une fois cette fonction activée.



Si la température est contrôlée par la température ambiante, la température réglée (sur la page d'accueil) peut être ajustée comme d'habitude.

Cette fonction n'est pas valide si l'unité est en mode vacances ou maison de vacances, et la fonction devient automatiquement valide (si cette fonction est configurée pour être active) lorsque l'unité quitte le mode vacances ou maison de vacances.

Zone 1 Mode chaud

Réglage de la courbe de température de chauffage pour la Zone 1.



Appuyez sur O et vous pouvez voir l'interface ci-dessous.



Zone 1 heating mode	
Temperature curve	
Temperature curve type	Standard
Temperature level	4
Temperature offset	0℃

Courbe de température	Indique l'état de la fonction de courbe de température.
Type de courbe de température*	Sélectionnez le type de courbe que vous souhaitez appliquer. Trois types en tout : Standard, ECO, Custom Standard : Courbes prédéfinies par le fabricant, principalement pour des conditions courantes ECO : Courbes prédéfinies par le fabricant, pour une économie d'énergie Personnalisé : Les paramètres de la courbe peuvent être ajustés, principalement pour les utilisateurs avancés.
Standard	
Niveau de température*	Jusqu'à 8 courbes prédéfinies, parmi lesquelles vous pouvez choisir.

Décalage de	Ajustez la courbe.
température*	Augmentez ou diminuez legerement la
-	temperature de la courbe.
	ECO**
Niveau de	Jusqu'à 8 courbes prédéfinies, parmi lesquelles
température*	vous pouvez choisir.
	Minuterie ÉCO :
	Indique l'état de la minuterie ECO.
	• Si la minuterie ECO est inactive.
	l'appareil fonctionnera en mode FCO jusqu'au
	bout.
	 Si la minuterie ECO est active l'appareil
	fonctionnera en mode ECO uniquement pendant
	la nériode définie
	Début · l'heure à partir de laquelle la courbe ECO
Minuterie	est activée ·
ÉCO*	Ein : l'houro à partir de laquelle la courbe ECO est
ECO	
	Cilleours de début définie est pastérieure
	Si i neure de debut definie est posterieure
	à l'heure de fin definie, l'unite fonctionnera en
	mode ECO tout au long de la journée. L'heure de
	début et l'heure de fin ne peuvent pas être définies
	sur la même valeur. Sinon, le paramètre le plus
	récent n'est pas valide et une fenêtre de
	notification apparaît.



	Custom
Réglage de la température*	Les paramètres de la courbe peuvent être ajustés.
Décalage de température*	Ajustez la courbe. Augmentez ou diminuez légèrement la
	l temperature de la courbe.

* Invisible si la fonction courbe de température est inactive.

** Disponible uniquement pour le mode de chauffage Zone 1 et l'application à zone unique.

Zone 1 Mode refroidissement

Réglage de la courbe pour refroidissement de la Zone 1. Reportez-vous au mode de chauffage de la Zone 1.

Zone 2 Mode chaud

Réglage de la courbe pour le chauffage de la Zone 2. Reportez-vous au mode de chauffage de la Zone 1.

NOTE

Invisible si DOUBLE ZONE est désactivée.

tiruell

Zone 2 Mode refroidissement

Réglage de la courbe pour refroidissement de la Zone 2. Reportez-vous au mode de chauffage de la Zone 1.

NOTE

Invisible si DOUBLE ZONE est désactivée.

Introduction au paramétrage de la courbe climatique

Il fournit quelques connaissances de base sur la courbe climatique. Pour plus d'informations, consultez la FAQ.

4.3. DHW



NOTE

Invisible si le MODE ECS est désactivé.

L'indicateur d'état à droite de l'interface indique « ON » lorsque le paramètre est actif et « OFF » lorsque le paramètre est inactif.

DHW settin	gs
Disinfect	ON >
Fast DHW	۲
Tank heater	۲
DHW pump	ON >

Désinfecter	Tue les légionelles à haute température.
État actuel	Indique l'état de la fonction Désinfecter.
Jour d'exploitation	Le jour où la fonction Désinfecter est active dans la semaine. Au moins un jour doit être sélectionné.
Départ	L'heure à laquelle la fonction de désinfection démarre.
ECS rapide*	Indique l'état de la fonction Fast DHW. -La fonction ECS rapide force l'unité à fonctionner en mode ECS (l'unité passera immédiatement en mode ECS).

	-Fast DHW sert à activer les sources de chaleur auxiliaires telles que TBH, AHS et IBH pour le chauffage de l'ECS.
Résistance ECS*	Indique l'état de la fonction de résistance ECS. -La fonction sert à activer le TBH.
Pompe ECS	Programme journalier des pompes ECS -Jusqu'à 12 commandes peuvent être définies. Le temps de fonctionnement des pompes ECS pour chaque commande est de 5 minutes.

* L'indicateur d'état s'éteindra automatiquement une fois la fonction terminée.



Désinfection			
		Disinfect	
	Current state		۲

Appuyez sur O et vous pouvez voir l'interface ci-dessous.

Current state	
Operatation day	Every day
Start	01:00

Hirwell

Pompe ECS

		DHW pump	
No.		Time	
01	lacksquare	01:00	_
02	lacksquare	20:00	-
03		00:30	
04		00:30	
			•

4.4. Réglages



L'indicateur d'état à droite de l'interface indique « ON » lorsque le paramètre est actif et « OFF » lorsque le paramètre est inactif.

Airwell

Settings	6
Silent Mode	ON >
Backup Heater	
Display Setting	>
WLAN Setting	>

	Settings	
Force defrost		

Airwell

Mode silence

En mode silencieux, l'appareil réduit le bruit de fonctionnement.

	Silent mode	
Silent mode		

Appuyez sur O et vous pouvez voir l'interface ci-dessous.

Silent mode	
Silent mode	
Slient mode level	Super silent
Silent mode timer 1	
From	01:00



Silent mode	
Until	12:00
Silent mode timer 2	
From	01:00
Until	06:00

Mode silence	Indique l'état du mode silence.
Niveau du	Le niveau que vous souhaitez utiliser :
mode silence	(1) Silencieux ; (2) Super silencieux.
Minuterie 1 mode silence	Indique l'état de la minuterie 1 du mode silence.
Début	Heure de début de la minuterie 1.
Fin	Heure de fin de la minuterie 1.
Minuterie 2 mode silence	Indique l'état de la minuterie 2 du mode silence.
Début	Heure de début de la minuterie 2.
Fin	Heure de fin de la minuterie 2.



• Lorsque le mode silencieux est actif alors que la minuterie du mode silencieux est inactive, l'unité fonctionne en mode silencieux tout le temps. Lorsque le mode silencieux est actif et que la minuterie du mode silencieux est également active, l'unité fonctionne en mode silencieux uniquement pendant la période définie.

• Si l'heure de début définie est postérieure à l'heure de fin définie, l'unité fonctionnera en mode silencieux tout au long de la journée. L'heure de début et l'heure de fin ne peuvent pas être définies sur la même valeur. Sinon, le paramètre le plus récent n'est pas valide et une fenêtre de notification apparaît.

Chauffage d'appoint

Invisible lorsque la fonction IBH/AHS est désactivée.

L'indicateur d'état s'éteindra automatiquement si la fonction est éteinte.

Settings	
Silent mode	ON >
Backup heater	
Display setting	>
WLAN setting	>



Paramètres d'affichage

Display	Setting
Time	12:30
Date	15-08-2022
Language	English >
Backlight	>

Display Setting	
Buzzer	
Screen Lock	>
Screen lock time	120 S

Temps	Réglez l'heure actuelle de l'IHM.
Date	Définissez la date actuelle de l'IHM.
Langue	Définissez la langue de l'IHM.
Rétroéclairage	Réglez la luminosité du rétroéclairage.
Avertisseur sonore	Indique l'état du Buzzer.
Verrouillage d'écran	Rappelle à l'utilisateur comment verrouiller et déverrouiller l'écran.
Temps de verrouillage de l'écran	Réglez la minuterie de verrouillage automatique de l'écran.

Paramètres WLAN

Smart link
Reset WLAN setting

Smart Link	Accédez à une nouvelle page contenant le code SN du contrôleur filaire. -Chaque fois que vous accédez à l'écran Smart Link, la connexion WLAN est activée pendant 5 minutes. -Avec la connexion WLAN activée, connectez- vous à l'appareil via l'application. Reportez-vous aux instructions de l'application pour plus d'informations.
Réinitialiser le réglage WLAN	Une page de confirmation apparaît. -Si vous confirmez la réinitialisation, l'appareil se déconnectera de l'application. Si vous souhaitez utiliser l'application pour faire fonctionner l'appareil, connectez à nouveau l'appareil au WLAN.

Forcer le dégivrage

État actuel : indique l'état du dégivrage forcé.L'indicateur d'état s'éteindra automatiquement une fois le dégivrage forcé terminé.

Airwell

4.5. Statut de l'unité

Unit	status
Unit s	tatus
Operation parameter	>
Energy metering	>
SN check	>
Service call	>

Paramètre de fonctionnement	Une liste de paramètres liés aux unités (unités maîtres et unités esclaves). Vous pouvez vérifier l'état actuel de chaque paramètre. Appuyez sur < ou > pour changer d'unité. -Demandez à votre installateur plus d'informations sur chaque paramètre.
Comptage d'énergie	Vous pouvez vérifier l'énergie produite, la puissance consommée et l'efficacité de l'unité pour chaque type. Trois types en tout : -Données énergétiques de chauffage* -Données énergétiques de refroidissement* -Données énergétiques ECS* Deux fonctions : -Données énergétiques : vous pouvez vérifier les données horaires, quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles ou annuelles ou les données totales. -Données historiques : vous pouvez vérifier les données historiques.
Vérification SN	Le code SN du contrôleur filaire, de l'unité extérieure ou de l'unité intérieure (le cas échéant). Vous pouvez vérifier à la fois les unités maîtres et les unités esclaves. Appuyez sur < ou > pour



	changer esclaves)	d'unité	(unités	maître	et	unités
Appel de service	Le numér revendeu	o de télé r.	phone de	votre ins	stalla	iteur ou

* Visible avec --- affiché, si la fonction est désactivée en conséquence.

Paramètre de fonctionnement

		Operation parameter	-
Unit	NO.		
#00	1	Online unit number	1
#00	2	ODU model	5KW
#00	3	Operation mode	Heating
#00	4	Operation status	ON

Airwell

Comptage d'énergie

Energy motoring	,
Heating energy data	>
Cooling energy data	>
DHW energy data	>

Energy data	>
Historical data	>

Airwell

Données énergétiques

Heat energ	y: Hour
Production	8,5 kW
RE production	6,5 kw
Consumption	2,5 kW
COP	3,40
	-,

Données historiques:

Heating	energy
Total 🔷 2021 < >	
Production	6000 kwh
RE production	3455 KWh
Consumption	1456 kWh
COP	4,12
	.,

Hirwell

4.6. Informations sur l'erreur



Accédez à l'icône 7 de la page C. Ensuite, les erreurs d'unité (le cas échéant) sont affichées.

Unit	Code	Time	Date	
#00	E8 (70%)	11:27	19-12-2022	
#02	E0 (50%)	15:30	19-12-2022	
#01	E2	10:30	02-12-2022	
#00	E8 (70%)	11:27	25-10-2022	



Vous pouvez appuyer sur O à chaque enregistrement pour vérifier la définition du code d'erreur.

Unit	Code	Time	Date	
#01	E1	11:27	19-12-2022	

Airwell

4.7. FAQ



Accédez à l'icône 8 en page C. Ensuite, un QR code s'affiche.



Scannez le code QR pour plus de détails sur la manette filaire.

5. CONFIGURATION DE L'INSTALLATION

A remplir par l'installateur

Date			Unit
Code	Setting		Unit
DHW mode			/
Disinfect			/
DHW priority			/
Pump_D			/
DHW priority time set			°C
dT5_ON			°C
dT1S5			°C
T4DHWMAX			°C
T4DHWMIN			Minutes
t_INTERVAL_DHW			°C
T5S_DISINFECT			Minutes
t_DI_HIGHTEMP.			Minutes
t_DI_MAX			Minutes
t_DHWHP_RESTRICT			Minutes
t_DHWHP_MAX			/
PUMP_D TIMER			Minutes
PUMP_D RUNNING TIME			/
PUMP_D DISINFECT			/
ACS function			/

Airwell

Cooling setting				
Cooling mode		/		
t_T4_FRESH_C		Hour		
T4CMAX		°C		
T4CMIN		°C		
dT1SC		°C		
dTSC		°C		
t_INTERVAL_C		Minutes		
Zone 1 C-emission		/		
Zone 2 C-emission		/		
Heating setting				
Heating mode		/		
t_T4_FRESH_H		Hours		
T4HMAX		°C		
T4HMIN		°C		
dT1SH		°C		
dTSH		°C		
t_INTERVAL_H		Minutes		
Zone 1 H-emission		/		
Zone 2 H-emission		/		
Force defrost		/		
AUTO mode setting				
T4AUTOCMIN		°C		
T4AUTOHMAX		°C		
Tem	p. type setting			
WATER FLOW TEMP.		/		

Airwell

ROOM TEMP.		/			
DOUBLE ZONE		/			
Room t	hermostat setting				
ROOM THERMOSTAT		/			
MODE SET PRIORITY		/			
Other heat source					
IBH function		/			
IBH locate		/			
dT1_IBH_ON		С°			
t_IBH_DELAY		Minutes			
T4_IBH_ON		С°			
P_IBH1		kW			
P_IBH2		kW			
AHS function		/			
AHS_PUMPI CONTROL		/			
dT1_AHS_ON		С°			
t_AHS_DELAY		Minutes			
T4_AHS_ON		С°			
EnSwitchPDC		/			
GAS-COST		Price/m3			
ELE-COST		Price/kWh			
MAX-SETHEATER		°C			
MIN-SETHEATER		°C			
MAX-SIGHEATER		V			
MIN-SIGHEATER		V			
TBH FUNCTION		/			

Airwell

dT5_TBH_ OFF		°C			
t_TBH_DELAY		Minutes			
T4_TBH_ON		°C			
P_TBH		kW			
Solar function		/			
Solar control		/			
Deltatsol		°C			
Holid	Holiday away setting				
T1S_H.A_H		°C			
T5S_H.A_DHW		°C			
Sp	Special function				
Preheating for floor T1S		°C			
t_ARSTH		Hours			
t_Dryup		Days			
t_Highpeak		Days			
t_Drydown		Days			
t_Drypeak		°C			
Start time		h/min			
Start date		dd/mm/yy			
Preheating for floor		/			
Floor drying up		/			

A	inum	
	u useu	

AUTO RESTART				
AUTO RESTART				
COOLING/HEATING			/	
AUTORESTART DHW			/	
MODE				
POWER		ATION		
POWER INPUT			/	
LIMITATION				
INI	JUI DEFINE			
M1 M2			1	
SMART GRID			/	
T1T2			/	
ТВТ			/	
P_X PORT			/	
CASC	CADE SETTIN	IG		
PER_START			%	
TIME_ADJUST			Minutes	
ADDRESS RESET			/	
HMI AD	DRESS SETT	ſING		
HMI SETTING			/	
HMI ADDRESS FOR BMS			/	
Stop BIT			/	
Со	mmon setting			
t_DELAY PUMP			Minutes	
t1_ANTILOCK PUMP			Hours	

t2_ANTILOCK PUMP RUN		Seconds
t1-ANTILOCK SV		Hours
t2-ANTILOCK SV RUN		Seconds
Ta-adj.		°C
F-PIPE LENGTH		/
PUMP_I SILENT OUTPUT		%
Energy metering		/
Pump_O		/

6. PARAMÈTRES DE FONCTIONNEMENT

NI ^o	Code	Value	
IN	Date		
1	ODU model		
2	Operation mode		
3	Comp. frequency		
4	Fan speed		
5	Expansion valve		
6	Tp comp. discharge		
0	temp.		
7	Th comp. suction		
'	temp.		

Airwell						
8	T3 outdoor exchanger					
	temp.					
9	T4 outdoor air temp.					
10	TF module temp.					
11	P1 comp. pressure					
12	P2 comp. pressure					
13	T2b plate F-in temp.					
14	T2 plate F-out temp.					
15	Tw_in plate water inlet					
	temp.					
16	Tw_out plate water					
	outlet temp.					
17	T1 leaving water					
	temp.					
18	Tw2 circuit2 water					
	temp.					
19	Ta room temp.					
20	T5 water tank temp.					
21	Tbt buffer tank temp.					
22	T1S_C1 CLI. Curve					
	temp.					
23	T1S2_C2 CLI. Curve					
	temp.					
24	Water pressure					
25	Water flow					
26	ODU current					

Airwell

27	ODU voltage		
28	DC voltage		
29	DC current		
30	Pump_I PWM		



GROUPE AIRWELL 10 RUE DU FORT DE SAINT CYR 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX FRANCE

www.airwell.com

24.AW.RCW31.UM.FR.23.02