

# DK 305 - 405 - 405M

## KIT ERP

F

### 1 ordre de montage

Si besoin, retirer le film protecteur des tôles.

Fixer les doubles peaux.

Dévisser le panneau de dessus sur 3 côtés.

Soulever le panneau de 30 à 40 cm.



