

DK 755 - 905

KIT ERP

F

① ordre de montage

Si besoin, retirer le film protecteur des tôles.

Fixer les doubles peaux.

Dévisser le panneau de dessus sur 3 côtés.

Soulever le panneau de 30 à 40 cm.

Les doubles peaux doivent être centrées dans le panneau de dessus.



