

VAR

Console Monobloc à air

 1 modèle Froid Seul 2 520 W



Français



Instructions d'installation

PRECAUTIONS DE SECURITE

Veillez lire avec attention les "PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ" avant l'installation. Les travaux d'électricité doivent être effectués par un électricien agréé. Assurez-vous du niveau correct du circuit principal.

Les éléments à prendre en compte dans ce qui suit doivent être respectés car leur importance est liée à la sécurité. La signification de chaque indication utilisée se trouve en dessous de l'indication. Une installation incorrecte due à l'ignorance des instructions causera des blessures ou des dommages. Le niveau d'importance des instructions est classé selon les indications suivantes.

Effectuez un test de fonctionnement pour vous assurer qu'aucune anomalie ne se produit après l'installation. Expliquez ensuite le fonctionnement, les instructions de traitement et de maintenance à l'utilisateur telles que cela est présenté dans les instructions. Veuillez rappeler au client de garder les instructions d'opération pour référence ultérieure.

Les éléments à respecter sont classés selon les symboles suivants:



AVERTISSEMENT
Cette indication montre la possibilité de risque mortel ou de blessures graves.



Un symbole sur fond dénotant L'INTERDICTION d'effectuer cette opération.



AVERTISSEMENT

1. Employez un installateur qualifié et suivez avec attention ces instructions. Sinon, cela risquerait de causer des chocs électriques, des fuites ou des problèmes esthétiques.
2. Installez dans un emplacement solide et ferme, capable de supporter le poids du système. Si le support n'est pas assez solide pour supporter l'installation, elle risquerait de tomber et de causer des blessures.
3. Pour ce qui est des travaux d'électricité, respectez les normes et réglementations locales de câblage et ces instructions d'installation. Si la capacité du circuit électrique n'est pas suffisante, elle causera des chocs électriques ou des incendies.
4. N'endommagez pas et n'utilisez pas de câble électrique non spécifié. Sinon, cela risquerait de causer des chocs électriques ou des incendies.
5. Ne modifiez pas la longueur du câble d'alimentation et ne partagez pas sa prise avec d'autres appareils électriques. Sinon, cela risquerait de causer des chocs électriques ou des incendies.

6. Assurez-vous que la prise de courant est accessible et facile à débrancher.
7. Cet équipement doit être mis à la terre. Il peut causer un choc électrique si la mise à la terre n'est pas parfaite.
8. N'installez pas l'unité là où peuvent se produire des fuites de gaz ou de liquides inflammables autour de l'unité. Cela risquerait de causer un incendie.
9. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un agent de service du fabricant ou par une personne similairement qualifiée.
10. Effectuez un drainage de tuyauterie ainsi que mentionné dans les instructions d'installation. Si le drainage n'est pas parfait, de l'eau pourrait inonder la pièce et endommager les meubles.

LIMITES D'OPERATION

Gamme de température d'opération: 21°C - 32°C en intérieur, 21°C - 43°C en extérieur

SPECIFICATIONS D'ELECTRICITE












Alimentation en courant – 230/50/1, limite de tension – 208V-253V

Niveau du coupe-circuit – 10A, Type "G"



Table des matieres:

Précautions de sécurité.....	2	Instructions d'opération	9
Description de l'unité.....	4	Maintenance.....	10
Emplacement de l'unité	5	Avant d'appeler le service	11
Installation de l'unité	6		

ACCESSORIES LIVRES AVEC L'APPAREIL

Description	Amount	Nom Name	Usage Use
	1	Manuel d'installation du technicien	Instructions d'installation
	4	Colliers	
	1 1	Grille externe	Pour installation à partir de l'extérieur
	4 each	Chevilles, vis et rondelles	Pour l'installation des anneaux de prise d'air
	2	Anneau de prise d'air	Pour les tubes de prise d'air
		Gabarit	
	4	Bouchons	
	8 each	Chevilles, vis et rondelles	Pour l'installation de l'unité et de la grille extérieure au mur.
	4	Colliers d'unités de fixation	Pour fixer l'unité au mur
	1	Tube de condensation ID8*650	Drainage
	2	Bande polyéthylène 15X15	Pour les anneaux de prise d'air.

DESCRIPTION DE L'UNITE




EMPLACEMENT DE L'UNITE

Important! Cette unité est conçue pour être placée au sol. Ne la suspendez pas sur un mur.


Sélectionnez un emplacement suffisamment rigide et fort pour supporter ou retenir l'unité et permettant un entretien facile. Prenez en compte les points suivants lors de la sélection de l'emplacement:

- Laissez un flux d'air maximal autour de l'espace choisi.
- Permettez un retour d'air maximal.
- Assurez un drainage adéquat de la condensation.
- Cette unité comprend un chauffage électrique. Elle doit être placée loin de matériaux inflammables tels que les rideaux, à plus de 40 cm.
- Laissez un minimum de 400 mm d'espace libre devant le filtre.
- Permettez un accès libre autour de l'unité.


DIMENSIONS DE L'UNITE



ESPACES AUTOUR DE L'UNITE



ESPACES AUTOUR DES ENTREES ET SORTIES D'AIR




INSTALLATION DE L'UNITÉ


- Placez le gabarit d'installation sur le mur, sous la base de la fenêtre.
- Percez 4 trous de 8mm de diamètre par le gabarit afin de fixer l'unité au mur.

Note: Percez des trous de 16mm de diamètre et de 155mm de diamètre avec une légère inclinaison afin de prévenir tout retour d'eau par les tubes.


- Percez un trou de 16mm de diamètre par le gabarit pour le drain.
- Percez 2 trous de 155mm de diamètre par le gabarit pour la prise d'air.




- Insérez deux tubes de 152mm de diamètre (non fournis) puis fixez les anneaux au mur.
- Placez deux bandes de polyéthylène autour des anneaux.




- Connectez le drain à la sortie de l'unité et insérez-le dans le trou de 16mm de diamètre dans le mur.




- Retirez les 4 bouchons sur chacun des panneaux latéraux et retirez ces derniers de l'unité.




- i. Insérez 4 colliers de fixation dans l'unité.




- j. Choisissez le côté de connexion du câble d'alimentation.
k. Fixez l'unité au mur.
l. Fixez l'unité au mur par les 4 trous de 8mm de diamètre en utilisant 4 vis et rondelles.
m. Réinstallez les panneaux latéraux.



- n. Installez la grille externe à partir de l'extérieur. Installez les 4 bouchons.



- o. Branchez le câble électrique (du côté gauche ou droit) dans une prise protégée par un fusible approprié.
p. Installez 4 bouchons sur chaque panneau latéral.



EVALUATION DE LA PERFORMANCE

Faites fonctionner l'unité en mode de refroidissement et à haute vitesse de ventilateur pendant quinze minutes ou plus.
Mesurez la température de la prise d'air et de la sortie d'air.
Assurez-vous que la différence entre la température à l'entrée et celle à la sortie est de plus de 8°C.

ELEMENTS A VERIFIER

Est-ce qu'un son anormal est entendu?


Est-ce que le fonctionnement du thermostat est normal?

Est-ce que l'opération de refroidissement est normale?

Instructions d'opération

NOTES IMPORTANTES

- N'obstruez pas l'arrivée et la sortie d'air du climatiseur.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'unité.
- Ne placez pas d'objets chauds ou lourds sur l'unité.
- Effectuez ce qui suit lors de la première utilisation du climatiseur:
 - Lisez ce manuel d'instructions et familiarisez-vous avec les commandes.
 - Branchez le câble électrique dans une prise protégée par un fusible approprié.
 - Vérifiez que toutes les fonctions de commande fonctionnent correctement.



A) CHAUFFAGE

S'allume durant l'opération. Chauffage et filtrage de l'air dans la pièce. Maintien de la température ambiante requise.

B) REFROIDISSEMENT

S'allume durant l'opération. Refroidissement, déshumidification et filtrage de l'air dans la pièce. Maintien de la température ambiante requise.

C) VENTILATION

S'allume durant l'opération. L'unité ne fonctionne qu'en mode de ventilation.

D) Bouton MODE

Une pression sur le bouton change la fonction de l'unité entre COOL – HEAT – FAN.

E) POWER

S'allume dès que l'unité est sous tension.

F) PROGRAMMATION

S'active durant l'opération. Clignote pour indiquer que le signal de la télécommande a été reçu et stocké en mémoire (n'est applicable qu'avec une télécommande).

G) FILTRE

S'active lorsque le filtre d'air a besoin d'un nettoyage. Après le nettoyage et la réinstallation du filtre, le système doit être rétabli (bouton RESET).

H) TEMPERATURE

Fixe l'affichage de température
18 est affiché - 18°C
18 & 20 est affiché - 19°C
20 est affiché - 20°C

I) DIMINUTION DE LA TEMPERATURE FIXEE

Chaque pression diminue la température fixée de °1C.

J) AUGMENTATION DE LA TEMPERATURE FIXEE

Chaque pression augmente la température fixée de °1C.

K) VENTILATEUR (FAN)

Chaque pression change la vitesse de ventilateur de MEDIUM – LOW – AUTO.

L) VENTILATEUR (FAN)

H – vitesse élevée

M) VENTILATEUR (FAN)

M – Vitesse Moyenne

N) VENTILATEUR (FAN)

L – faible vitesse

O) VENTILATEUR (FAN)

A – Automatique

P) RESET (RETABLISSEMENT)

Pressez pour éteindre la lumière de l'indicateur et activer la fonction de filtre après le nettoyage et la réinstallation du filtre. Pressez pour annuler l'alerte audible.

Q) ON/OFF (marche / arrêt)

Bouton de marche / arrêt de l'unité.

MAINTENANCE


NETTOYAGE DU FILTRE A AIR

Avant d'effectuer toute procédure de, assurez-vous du débranchement du climatiseur de la prise de courant.

Une des fonctions du climatiseur est le filtrage de l'arrivée d'air par la récupération de la poussière et des particules s'y trouvant.

Le filtre devrait être nettoyé périodiquement – une fois par mois, ou au moins à chaque saison sous des conditions ordinaires. Le manque de nettoyage du filtre résultera en une capacité réduite de refroidissement ou de chauffage et pourrait endommager l'unité.

Filtre à air



NETTOYAGE DE L'UNITÉ


Essayez l'unité avec un chiffon doux ou utilisez un aspirateur.

N'utilisez pas d'eau chaude ou de matériaux volatiles qui pourraient endommager la surface du climatiseur.

EVACUATION DE LA CONDENSATION

Avant de replacer ou de transporter l'unité, il est recommandé d'évacuer toute l'eau se trouvant dans l'unité, retirez le tube de l'unité puis le bouchon et videz l'eau dans un récipient approprié.

Tube de condensation



AVANT D'APPELER LE SERVICE

Veillez vérifier les dysfonctionnements suivants et, éventuellement, les corriger avant d'appeler le service d'assistance. Si cela ne résout pas le problème, contactez votre centre de service agréé le plus proche pour une assistance qualifiée.

PROBLEME	CAUSE	SOLUTION
Le climatiseur ne fonctionne pas. L'indicateur d'opération ne s'allume pas.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panne de courant 2. Le câble est débranché. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifiez le fusible principal. 2. Insérez le câble dans la prise de courant.
L'unité ne fonctionne que pendant de brèves périodes en mode de refroidissement.	Réglage incorrect de la température.	Diminuez le réglage de température.
L'unité fonctionne mais sa performance n'est pas efficace.	<ol style="list-style-type: none"> 1. La fenêtre est ouverte. 2. Il y a une source de chaleur dans la pièce (four, etc.) ou il y a beaucoup de monde dans la pièce. 3. La capacité de l'unité est insuffisante pour la charge ou la taille de la pièce. 4. Réglage incorrect de la température. 5. Le filtre à air est obstrué. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fermez la fenêtre. 2. Retirez la source de chaleur. 3. Consultez votre revendeur. 4. Ajustez le réglage de température. 5. Nettoyez le filtre.
L'unité ne chauffe pas.	La température réglée est trop basse.	Rétablissez le réglage de température.
L'indicateur de filtre s'allume.	Le filtre à air est sale.	Nettoyez le filtre, réinstallez-le puis rétablissez l'indicateur.
L'indicateur de filtre clignote.	Protection de débordement de condensation.	Consultez votre revendeur.

**A.C.E Marketing
France**

1 bis, Avenue du 8 mai 1945
Saint-Quentin-en-Yvelines
78284 Guyancourt Cedex

Tél. 33 (0)1 39 44 78 00

Fax 33 (0)1 39 44 11 55

www.airwell.com

Dans un souci d'amélioration constante, nos produits peuvent être modifiés sans préavis. Photos non contractuelles.



ACE
Marketing

1bis, Avenue du 8 Mai 1945
Saint-Quentin-en-Yvelines
78284 GUYANCOURT Cedex

