




EMS 35 /RC


EMS 45 /RC



PXD 18
PXD 24



ECF 18 A
ECF 24 A



LS 18 F
LS 24 F

Français

English

Deutsch



MULTISPLIT SYSTEME MULTISPLIT SYSTEM MULTISPLIT-BAUWEISE



IOM MS 01-EL-1FGBD - Code: 3990241
Annule et remplace :



NOTICE D'INSTALLATION
INSTALLATION INSTRUCTION
INSTALLATIONSHANDBUCH

Français

English

Deutsch



MISE HORS TENSION OBLIGATOIRE AVANT TOUTES INTERVENTIONS DANS LES BOITIERS ÉLECTRIQUES

**SWITCHING OFF POWER
SUPPLY IS MANDATORY
BEFORE ANY WORK
IN THE ELECTRICAL BOXES**

**VOR ARBEITEN AM
SCHALTKASTEN MUSS
DAS GERÄT GRUNDSÄTZLICH
STROMFREI GEMACHT
WERDEN !**

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

Avant tout, merci d'avoir porté votre choix sur un climatiseur **ELECTRA**.

CONSEILS DE SÉCURITÉ

Lorsque vous intervenez sur votre matériel, suivez les règles de sécurité en vigueur.

L'installation et l'entretien du matériel devront être effectués exclusivement par du personnel qualifié.

Assurez-vous que l'alimentation électrique et sa fréquence sont adaptées au courant de fonctionnement nécessaire compte tenu des conditions spécifiques de l'emplacement, et du courant nécessaire à tout autre appareil branché sur le même circuit.

AVERTISSEMENT

Couper le courant avant toute intervention ou opération d'entretien.

Le fabricant décline toute responsabilité et la garantie ne sera plus valable si ces instructions d'installation ne sont pas respectées.

Si vous avez des difficultés, faites appel au **Service Technique** de votre zone.

Avant la mise en place, procédez si possible au montage des accessoires obligatoires ou non. (Voir notice livrée avec chaque accessoire).

- Les informations contenues dans cette notice sont sujettes à modifications sans préavis.

Cet appareil répond aux **NORMES CE**.

GENERAL RECOMMENDATIONS

Congratulations on having selected an ELECTRA air conditioner.

SAFETY HINTS

When you are working on your equipment, follow the safety rules in force.

The installation and its maintenance should be performed only by qualified professionals.

Make sure that the power supply and its frequency are adapted to requirements, taking into account the specific conditions in relation to the location of the appliance and the power required for any other equipment connected with the same circuit.

WARNING

Switch off power supply before starting maintenance of the appliance.

The manufacturer declines any responsibility and the warranty will be void if these installation instructions are not followed.

*If you meet difficulties, please call our **Technical Service** in your area.*

Before placing the appliance on its final location, assemble if possible the accessories, if any. (See instructions supplied with each accessory).

- The information contained in this document are subject to modification without advance notice.

*This appliance is in compliance with **EEC standards**.*

ALLGEMEINE EMPFEHLUNGEN

Zunächst ein Dankeschön dafür, daß Sie sich für ein **ELECTRA**-Klimagerät entschieden haben!

SICHERHEITSREGELN

Bei Arbeiten an Ihrem Gerät befolgen Sie bitte die geltenden Sicherheitsvorschriften.

Installation und Wartung sind ausschließlich dem Fachmann vorbehalten.

Vergewissern Sie sich bitte, daß Netzspannung und -frequenz den Anforderungen des Geräts entsprechen. Dabei sind die spezifischen Bedingungen am Aufstellungsort sowie ggf. der Stromverbrauch weiterer an den gleichen Stromkreis angeschlossener Geräte zu berücksichtigen.

WICHTIGE HINWEISE

Vor Wartungs- oder sonstigen Arbeiten am Gerät stellen Sie bitte die Stromzufuhr ab.

Bei Nichtbefolgung dieser Installationsanleitung übernimmt der Hersteller keinerlei Haftung, und die Garantie verfällt.

Bei Problemen wenden Sie sich bitte an den für Sie zuständigen Kundendienst.

Zubehör (obligatorisch oder optional) sollte möglichst vor der Installation des Geräts eingebaut werden (siehe die mit den verschiedenen Zubehörteilen gelieferte Anleitung).

- Die in der vorliegenden Unterlage enthaltenen Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden.

Dieses Gerät entspricht den **CE Normen**.

SOMMAIRE

• Dimensions de l'unité extérieure	4
• Généralités	5
• Installation de l'unité extérieure	5
• Accessoire Bac condensats	6
• Accessoire Accrochage mural	6
• Installation des unités intérieures	6
• Raccordements frigorifiques	7
• Liaisons frigorifiques	9
• Tirage au vide des tubes frigorifiques et de l'unité intérieure	10
• Particularités du modèle EMS 45 réversible	11
• Raccordements électriques entre les unités extérieures et intérieures	12
• Spécifications électriques	13
• Connection électrique	14
• Raccordements électriques EMS 35 /RC	
- vers PXD 18 ou ECF 18 A avec ou sans chauff. élec.	15
- vers LS 18 F avec ou sans chauff. élec.	16
EMS 45 /RC	
- vers PXD 24 avec ou sans chauff. élec.mono.	17
ou ECF 24 A avec ou sans chauff. élec..	17
- vers PXD 24 avec chauff. élec. 3N~400V	18
- vers LS 24 F avec ou sans chauff. élec.	19
• Taches finales	20
• Maintenance	21

SUMMARY

• Dimensions of outdoor units	4
• General	5
• Installing the outdoor unit	5
• Accessory condensat tray	6
• Accessory wall-mounting bracket	6
• Installing the indoor units	6
• Refrigerant connections	7
• Refrigerant lines	9
• Vacuum of cooling pipes and indoor unit	10
• Specific points of EMS 45 heatpump models	11
• Electrical connection between outdoor and indoor unit	12
• Electric specifications	13
• Electrical connections	14
• Electric connections EMS 35 /RC	
> PXD 18 or ECF 18 A with or without electric heating	15
> LS 18 F with or without electric heating	16
EMS 45 /RC	
> PXD 24 with or without electric heating	17
or ECF 24 A with or without electric heating	17
> PXD 24 with electric heating	18
> LS 24 F with or without electric heating	19
• Final steps	20
• Servicing	21

INHALT

• Abmessungen der Außenteile	4
• Allgemeines	5
• Montage des Aussenteils (GC)	5
• Zubehör kondensationswasserwanne	6
• Zubehör Wandbefestigung	6
• Montage der Innenteile (ST)	6
• Kältetechnische Anschlüsse	7
• Kältemittelverbindungsleitungen	9
• Entleeren der Kältemitteleitungen und des Innenteils	10
• Besonderheiten bei Wp-Modellen EMS 45	11
• Elektrischer Anschluss zwischen aussen- und innenteil	12
• Elektrische spezifikationen	13
• Stromanschlüsse	14
• Elektrische anschlüsse EMS 35 /RC	
> PXD 18 oder ECF 18 A mit oder ohne elektroheizung	15
> LS 18 F mit oder ohne elektroheizung	16
EMS 45 /RC	
> PXD 24 mit oder ohne elektroheizung	17
oder ECF 24 A mit oder ohne elektroheizung	17
> PXD 24 mit elektroheizung	18
> LS 24 F mit oder ohne elektroheizung	19
• Abschliessende arbeiten	20
• Wartung	21

COMPOSITION DU COLIS

1	GC (unité extérieure)
1	Sachet documents, étiquettes de repères
1	Bon de garantie
1	Notice d'installation
2	Shunts pour couplage en 230 V / 1N~ /50 Hz (MS 1040).

CONTENTS OF PARCEL


1	GC (Outdoor unit)
1	Packet containing documents, marking labels
1	Warranty voucher
1	Installation guide
2	Shunts for connection to 230 VAC, single phase, 50 Hz (MS 1040).

LIEFERUMFANG

1	GC (Außenteil)
1	Tüte mit Unterlagen und Kennzeichnungsetiketten
1	Garantieschein
1	Montageanleitung
2	Brücken für die Umschaltung auf 230 V / 1N~ /50 Hz (MS 1040).


R 407 C

DIMENSIONS DE L'UNITÉ EXTÉRIEURE



DIMENSIONS OF OUTDOOR UNIT

ABMESSUNGEN DER AUßENTEILE



GÉNÉRALITÉS

L'unité extérieure (GC) est composée de :


- 2 voies bi-compresseur :
- 2 compresseurs → 2 circuits indépendants.
- Les étiquettes fournies permettent de repérer les circuits frigorifiques au fur et à mesure de l'installation :
- A = Ligne "LIQUIDE"
- B = Ligne "GAZ"
- 1 = Circuit 1 (groupe bas)
- 2 = Circuit 2 (groupe haut).

INSTALLATION DE L'UNITÉ EXTÉRIEURE (GC)

Dégagement min. à prévoir (en mm)
voir page 7.

Respectez les côtes afin d'éviter le recyclage de l'air même partiel entre l'aspiration et le soufflage de l'air.

Fixation au sol :



Le **GC froid seul** est prévu pour être fixé directement au sol.

Le **GC réversible** est doté d'un orifice dans le fond de l'appareil, pour permettre l'évacuation de l'eau produite au moment du dégivrage; de ce fait, le **GC** ne doit pas être posé directement au sol mais surélevé.

L'accessoire "**bac de condensats**" est prévu à cet effet (voir notice fournie avec l'accessoire) kit N° **687007-88**.

Accrochage mural :

Le **GC** peut être accroché au mur à l'aide d'une chaise fournie en kit N° **687048-88** (voir page 7).

Schéma des différentes combinaisons avec les unités intérieures :

GENERAL

The outdoor unit includes :

- 2 two-compressor channels
- 2 compressors with 2 separate systems.
- The labels supplied allow the refrigerant lines to be marked as installation proceeds :

- A = LIQUID line
- B = GAS line
- 1 = System 1 (bottom unit)
- 2 = System 2 (top unit)

INSTALLING THE OUTDOOR UNIT

Min clearance to be provided (in mm)

See page 7

Comply with the specified dimensions to prevent even partial recirculation of the air between suction and discharge.

Floor-Mounting :

ALLGEMEINES

Das Außenteil (GC) besteht aus :

- 2 Doppelkompressorkanälen
- 2 Kompressoren ? 2 unabhängige Kreisläufe.
- Die mitgelieferten Etiketten dienen zur Kennzeichnung der Kühlkreise im Verlauf der Montage :
- A = "FLÜSSIGKEITS"-Leitung
- B = "GAS"-Leitung
- 1 = Kreis 1 (unteres Aggregat)
- 2 = Kreis 2 (oberes Aggregat)

MONTAGE DES AUSSENTEILS (GC)

Mindestabmessung des vorzusehenden Freiraums (in mm)

Siehe Seite 7.

Die Maßangaben einhalten, um zu vermeiden, dass die Luft, sei es auch teilweise, zwischen dem Ansaugen und dem Ausschub umläuft.

Bodenbefestigung:

Nur die Kühlvorrichtung kann unmittelbar auf dem Boden befestigt werden.


Der Boden des umkehrbaren Außenteils ist mit einer Öffnung versehen, damit das beim Abtauen erzeugte Wasser abgeleitet werden kann. Deshalb ist das Außenteil nicht direkt auf dem Boden sondern erhöht zu montieren.

Das Zubehör „Kondenswasserwanne“ ist zu diesem Zweck vorgesehen (siehe dem Zubehör beiliegende Anleitung). Bausatz Nr. **687007-88**.

Wandbefestigung:

Das Außenteil kann mit Hilfe der dem Bausatz Nr. **687048-88** beiliegenden Konsole an der Wand befestigt werden (siehe Seite 7)

Plan der verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten mit den Innenteilen :



INSTALLATION DE L'UNITÉ EXTÉRIEURE MS


- Rappel des dégagements **MINIMUM** à prévoir :

INSTALLATION OF THE OUTDOOR UNIT


- Reminder of **MINIMUM** clearances to be provided :

INSTALLATION DER AÜBENEINHEIT

- Angabe der vorgeschriebenen **MINDEST-FREIRÄUME** :



ACCESSOIRE BAC CONDENSATS ACCESSORY CONDENSATE TRAY ZUBEHÓR KONDENSATIONWASSERWANNE



INSTALLATION DES UNITÉS INTÉRIEURES (ST)

Pour la mise en place des **ST** se reporter à la notice d'installation fournie avec ces unités intérieures.


INSTALLING THE INDOOR UNITS

For installation of the indoor units, refer to the installation guide supplied with the indoor units.

MONTAGE DER INNENTEILE (ST)

Zur Montage der ST die diesen Einheiten beiliegende Montageanleitung befolgen.

RACCORDEMENTS FRIGORIFIQUES




REFRIGERANT CONNECTIONS

EMS 35 / 35 RC

KÄLTETECHNISCHE ANSCHLÜSSE

PXD 18 / ECF 18 A / LS 18 F


PXD 18 / ECF 18 A / LS 18 F



EMS 45 / 45 RC

PXD 24 / ECF 24 A / LS 24 F

PXD 24 / ECF 24 A / LS 24 F



Cooling only models

If the suction tube has a vertical section more than 8 m in length, it is mandatory to provide a siphon every three meters when the condenser unit is installed above the processing unit (interconnecting tubes with a bottle).

Nur Kühlung

Sollte die Ansaugleitung einen senkrechten Teil von mehr als 8 m aufweisen, MUSS alle 3 m ein Siphon angebracht werden, wenn die Verflüssigereinheit oberhalb des Aufbereitungskastens angeordnet ist.




Placer un siphon sur la ligne GAZ tous les 3 m.

Fill a siphon on the Gas line every 3 m.

Muß in die Gasleitung im Abstand von jeweils 3 m ein Siphon angebracht werden.

Modèles froid seul

Dans le cas où le tube d'aspiration a une partie verticale excédant 8 m, il est IMPERATIF de procéder à la réalisation d'un siphon tous les 3 m lorsque le Groupe de Condensation est installé au-dessus du Caisson de Traitement.




Liaison 9 à 25 m
9 < B < 15 m siphon tous les 3 m

Linking pipes 9 to 25 m
9 < B < 15 m trap every 3 m

Leitung 9 bis 25 m
9 < B < 15 m Siphon alle 3 m

RACCORDEMENTS FRIGORIFIQUES




REFRIGERANT CONNECTIONS


KÄLTETECHNISCHE ANSCHLÜSSE



PXD



ECF




LS


ou
or
oder



PXD



ECF



LS

- A** Tube « Gaz »
- B** Tube « Liquide »
- C** Écrou Flare
- D** Isolation des tubes (6 mm minimum)
- E** Manchon isolant

- A** «Gaz» pipe
- B** «Liquid» pipe
- C** Flare nut
- D** Pipe insulation (6 mm min.)
- E** Insulation sleeve

- A** Saugleitung
- B** Flüssigkeitsleitung
- C** Bördelmutter
- D** Leitungsisolierung (6 mm min)
- E** Isolermuffe

- L'unité intérieure peut-être installée indifféremment au dessus ou au dessous de l'unité.

- The indoor unit may be installed above or below the unit

- Das Innenteil kann oberhalb wie auch unterhalb des Gerätes installiert werden.

- Les liaisons FLARE sont disponibles en accessoire, en longueurs fixes : 2,5 - 5 - 8 m.

- The flare couplings are available as accessories in standard lengths of 2.5, 5 and 8 m.

- Die FLARE Verbindungen sind als Zubehör in festen Längen erhältlich: 2,5 - 5 - 8 m.

- Les tubes sont livrés enroulés et équipés d'écrous FLARE.

- The pipes are delivered coiled and equipped with flare nuts.

- Die Rohre werden aufgewickelt und mit FLARE Muttern versehen geliefert.

- Dérouler soigneusement les tubes dans le sens inverse des spires afin de ne pas les plier.


- Carefully uncoil the pipes in the opposite direction from the turns so as not to flatten them.

- Die Rohre in entgegengesetzter Richtung der Windungen sorgfältig abwickeln, damit sie nicht knicken.

Cintrage des tubes frigorifiques

Bending of cooling pipes

Krümmung der Kältemittelleitungen



R 407 C

LIAISONS FRIGORIFIQUES

Charge en **R-407C** des **MS**.

REFRIGERANT LINES

Charge in **R-407C** of **MS**.

KÄLTEMITTELVERBINDUNGS-LEITUNGEN

Füllung der **MS** mit **R-407C**.

TABLEAU A

Caractéristiques		EMS 35	EMS 45	Characteristics		Merkmale	
Tube gaz isolé	Ø Tube	5/8"	5/8"	Tube Ø	Insulated gas tube	Ø Rohr	Isoliertes Gasrohr
Tube liquide isolé	Ø Tube	3/8"	3/8"	Tube Ø	Insulated liquid pipe	Ø Rohr	Isoliertes Flüssigkeitsrohr

Charge dans le groupe extérieur (charge introduite en usine) pour 4 m	GC froid seul	1150 g	1580 g	cooling only GC	<i>Charge in outside unit (factory charged) for in 4 m</i>	nur kalt GC	Füllung im Außenaggregat (werksseitig gefüllt) für 4 m
	GC réversible	1280 g	1815 g	heatpump GC		Umkehrbares GC	

TABLEAU B

Ajout de charge en **R-407C** en fonction des unités intérieures.

TABLE B

R-407C charge to be added in relation to number of indoor units.

	PXD 18	ECF 18 A	LS 18F	LS 24 F	ECF 24 A	PXD 24	
Charge R-407C à ajouter sur chantier	EMS 35	0	+10 g	+90 g			R-407C charge to be added on site
	EMS 45				0	+80 g	

Exemples :

(valable uniquement pour une installation Flare)

- Installation d'un **PXD 18** avec 15 m de liaisons frigorifiques sur le groupe 1 : Tableau B + Tableau C = ajouter 0g + 187g de **R-407C** sur chantier.

- Installation d'une **ECF 18A** avec 10 m de liaisons frigorifiques sur le groupe 2 : Tableau B + Tableau C = ajouter 80g + 102g = 182g de **R-407C** sur chantier.

Examples :

(applies only to a flare pipe installation)

- Installation of an **PXD 18** with 15 m of refrigerant lines on unit 1 : Table B + Table C = Add 0g + 187g of **R-407C** on site.

- Installation of a **ECF 18A** with 10 m of refrigerant lines on unit 2 : Table B + Table C = Add 80g + 102g = 182 g of **R-407C** on site.

TABELLE B

Nachfüllung mit **R-407C** entsprechend den Inneneinheiten.

Beispiel :

(gilt ausschließlich für Flare-Anlagen)

- Montage eines **PXD 18** mit 15 m Kältemittelverbindungsleitungen am Aggregat 1 : Tabelle B + Tabelle C = 0 g + 187 g **R-407C** auf der Baustelle hinzufügen.

- Montage einer **ECF 18A** mit 10 m Kältemittelverbindungsleitungen am Aggregat 2 : Tabelle B + Tabelle X = 80 g + 102 g = 182 g **R-407C** auf der Baustelle hinzufügen.

TABLEAU C

Charge en **R-407C** en fonction de la longueur des liaisons frigorifiques.

TABLE C

R-407C charge based on the length of the refrigerant lines.

Longueurs des liaisons Length of connections Länge der Leitungen	PXD / ECF / LS (grs)		PXD / ECF / LS (grs)					
	5 m	17		11 m	119			
	6 m	34		12 m	136		17 m	221
	7 m	51		13 m	153		18 m	238
	8 m	68		14 m	170		19 m	255
	9 m	85		14 m	170		20 m	272
	10 m	102		15 m	187		21 m	289

La charge en **R-407C** est contenue uniquement dans le caisson extérieur. L'unité intérieure contient une petite quantité de gaz neutre. C'est pourquoi après avoir installer les liaisons, il faut impérativement tirer au vide les liaisons et l'unité intérieure (voir Notice d'Installation).

The **R-407C** charge is contained entirely in the outdoor unit. The indoor unit contains a small amount of neutral gas. That is why it is absolutely necessary to create a vacuum in the lines and the indoor unit after installing the lines (see Installation Instructions).

TABELLE C

R-407C-Befüllung unter Berücksichtigung der Länge der Kältemittelverbindungsleitungen.

Die **R-407C**-Befüllung befindet sich ausschließlich in der äußeren Einheit. Das Innenteil beinhaltet eine kleine Menge Neutralgas. Deshalb müssen nach der Montage der Verbindungsleitungen diese Leitungen und das Innenteil evakuiert werden (siehe Montageanleitung).

TIRAGE AU VIDE DES TUBES FRIGORIFIQUES ET DE L'UNITÉ INTÉRIEURE

- La charge en fluide réfrigérant est contenue uniquement dans le caisson extérieur. L'unité intérieure contient une petite quantité de gaz neutre. C'est pourquoi après avoir installé les liaisons, il faut **impérativement** tirer au vide les liaisons et l'unité intérieure.

PROCÉDURE DE MONTAGE

- Le groupe extérieur possède une vanne permettant le tirage au vide de l'installation (grosse vanne) :

- 1 Connecter les tubes de liaison au caisson extérieur et à l'unité intérieure.
- Pour obtenir un bon serrage, recouvrir la surface avec de l'huile de réfrigération.

- L'utilisation d'une contre clef est indispensable pour le serrage des vannes.

- Les valeurs du couple de serrage se trouvent dans le tableau ci-dessous :


VACUUM OF COOLING PIPES AND INDOOR UNIT

- Only the outdoor unit is charged with cooling fluid. The indoor unit contains a small quantity of a neutral gas. This is the reason it is imperative to vacuum the linking pipes and the indoor unit.

ASSEMBLY

- The outdoor unit is equipped with a valve allowing to vacuum the installation (large valve)

- 1 *Connect the connecting pipes to the outdoor unit by FLARE NUTS and to the indoor unit by BRAZING*
 - To obtain the right tightening, cover the surface with cooling oil.*



- The use of a counter wrench is required to tighten the valves.*



- The values of the tightening torque are shown in the table below.*

Ø des tubes / Ø of the Pipe Ø Rohrdurchmessen	Couple / Torque Anzugsdrehmoment
Tube / Pipe / Rohr 1/4"	15-20 Nm
Tube / Pipe / Rohr 3/8"	30-35 Nm
Tube / Pipe / Rohr 1/2"	50-54 Nm
Tube / Pipe / Rohr 5/8"	70-75 Nm
Tube / Pipe / Rohr 7/8"	90-95 Nm

- 2 Connecter la pompe à vide au raccord flare du caisson extérieur muni de la vanne de service.

- 3 Mettre la pompe à vide en marche et vérifier que l'aiguille de l'indicateur descend à - 0,2 mm Hg.

La pompe doit fonctionner pendant 15 minutes au minimum.

- 4 Avant de retirer la pompe à vide, il faut vérifier que l'indicateur de vide reste stable pendant 5 minutes.

- 5 Déconnecter la pompe à vide et refermer la vanne de service.

- 6 Enlever le bouchon de la vanne "GAZ" et "LIQUIDE" et les ouvrir à l'aide d'une clé hexagonale afin de libérer le fluide réfrigéré tant contenu dans le groupe extérieur.

- 7 Dans le cas où la liaison frigorifique d'une voie est supérieure à 4m, procéder à un complément de charge suivant le tableau C - voir page 10.

Certaines unités nécessitent un ajout de charge suivant le tableau B - voir page 10.

- 8 Vérifier l'étanchéité des liaisons. Utiliser un détecteur de fuite électronique ou une éponge savonneuse.

ENTLEEREN DER KÄLTEMITTELLEITUNGEN UND DES INNENTEILS

- Nur das Außenteil ist mit geladen. Das Innenteil enthält eine kleine Menge Neutralgas. Daher müssen nach Installieren der Verbindungen diese, sowie das Innenteil, unbedingt entleert werden.

MONTAGE

- Das Außenteil verfügt über ein Ventil zum Entleeren der Anlage (großes Ventil)

- 1 Die Verbindungsleitungen an die Außenteile MIT BÖRDELMUTTERN und an die Innenteile DURCH LÖTUNG anschließen.

- Um einen festen Sitz zu gewährleisten, die Oberfläche mit Kühlöl behandeln.

- Zum Anziehen der Ventile ist ein Gegenschlüssel unerlässlich.

- Die Anziehdrehmomente sind in nachstehender Tabelle angegeben:

- 2 Die Vakuumpumpe mit der Kupplung des Außenteils verbinden, das mit dem Betriebsventil versehen ist.

- 3 Die Vakuumpumpe in Betrieb setzen und prüfen, daß die Anzeigennadel auf -0,2mm Hg. Die Pumpe muß mindestens 15 Minuten arbeiten.

- 4 Bevor die Vakuumpumpe wieder entfernt wird, prüfen, daß der Unterdruckmesser 5 Minuten lang unverändert bleibt.

- 5 Die Vakuumpumpe abklemmen und das Schraderventil schließen.

- 6 Den Stopfen des «GAS» und «FLÜSSIGKEITS» -Ventils entfernen und die Ventile mit einem Sechskantschlüssel öffnen, um das in dem Außenteil befindliche freizusetzen.

- 7 Sollte die Länge der Einweg Kältemittelverbindungsleitung 4 m überschreiten, die Befüllung gemäß Tabelle C ergänzen – siehe Seite 10.

Die Befüllung bestimmter Einheiten muss gemäß Tabelle B ergänzt werden – siehe Seite 10.

- 8 Die Verbindungen auf Dichtigkeit prüfen. Dazu einen elektronischen Lecksucher oder einen Seifenschwamm verwenden.

PARTICULARITÉS DU MODÈLE EMS 45 RÉVERSIBLE

- L'utilisation du capillaire supplémentaire (repéré par une étiquette rouge) est vraiment nécessaire **au-dessus de 8 mètres**.

En dessous de 8 mètres, elle est plutôt préjudiciable à la puissance calorifique (marche hiver) et à une bonne température de l'huile du compresseur ; il n'est donc pas utile de le laisser en service. C'est pourquoi il faut le pincer comme indiqué sur l'étiquette rouge.

- Capillaire avant pincement :
(la boucle est préparée en usine).

- Capillaire après pincement :
Utiliser une pince à bec plat.

- Cette opération doit être effectuée par un personnel qualifié et en suivant les règles de l'art du frigoriste. Le complément de charge s'effectue par la vanne de service du raccord flare du caisson extérieur (gros raccord).


Toutes interventions sur les circuits frigorifiques nécessitent le respect des normes internationales et européennes en vigueur :
ISO 5149-pr EN378-4-pr EN13313 et en France aux réglementations du décret du 30/06/98 sur l'utilisation des fluides réfrigérants.

SPECIFIC POINTS OF EMS 45 HEATPUMP MODELS


- *The use of the additional capillary (marked with a red label) is only needed at a length of more than 8 meters.*

If less than 8 meters it is rather detrimental to the heating capacity (winter operation) and to the right temperature of the compressor oil; therefore pinch the capillary as shown on the red label.

- Capillary before pinching :
(the loop is prepared at the factory).



- Capillary after pinching :
Use flat-nose pliers.



- This operation should be done expertly by qualified personnel and (regrigeration engineer). The additional charge is to be added through the process valve of the flare coupling of the outdoor unit (large coupling).

Any work carried out on the cooling circuits must comply with the international and European standards in force ISO 5149-pr EN378-4-pr EN13313 and in France with the regulations of the decree of 30/06/98 on the use of coolants.

BESONDERHEITEN BEI WP-MODELLEN EMS 45

- Die Verwendung des zusätzlichen Kapillarrohrs (durch ein rotes Etikett gekennzeichnet) ist nur bei Verbindungsleitungen **von über 8 Metern Länge sinnvoll**.


- Bei kürzeren Leitungen beeinträchtigt es die Heizleistung (Winterbetrieb) und die richtige Temperatur des Kompressorenöls und sollte daher - wie auf dem roten Etikett gezeigt - abgequetscht werden.

- Kapillarrohr vor dem Abquetschen :
(werkseitig vorbereitete Schleife).

- Kapillarrohr nach Klemmung :
Eine Flachzange verwenden.

- Diese Arbeit darf ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Die Zusatzfüllung wird durch das Schraderventil des Bördelanschlusses der Außeneinheit (großer Ø) eingeführt.

Bei allen Eingriffen an den Kältekreisläufen müssen die gültigen internationalen und europäischen Normen (ISO 5149-pr EN378-4-pr EN13313) und in Frankreich die Vorschriften der Verordnung vom 30/06/98 über die Verwendung von Kältemitteln eingehalten werden.






A EFFECTUER HORS TENSIONS

TO BE CARRIED OUT WITH THE ELECTRICAL SYSTEM DE-ENERGISED

RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES ENTRE LE GC ET LES ST

Ne pas tenir compte du raccordement électrique dans la notice des ST.

Sur le **GC** ôter le panneau de façade **M**.



Panneau de façade M / Front panel M / Frontpaneel M

rep. MF1 et MF2 : Passage câble : fils de sonde / Hold for cable : sensor wire / Durchführung : faden von sonde
rep. C1 et C2 : Passage câble de liaisons ST (bornier X1 et X2) / Hold for connection cable ST (Terminal strip X1 and X2) / Durchführung verbindungskabel (klemme X1 und X2)
rep. C : Passage câble alimentation (bornier X) / Hold for power supply (terminal strip X) / Stromvergungskabel Durchführung (klemme X)

L'alimentation générale s'effectue sur le GC :

- Câble d'alimentation hors fournitures (se reporter au spécifications électriques page 14).
- Passer le câble dans le presse étoupe (rep. C) et se connecter sur le bornier **X** (voir page 15).

Spécifications électriques pour câble de liaisons

(Câble de liaison **ST** hors fourniture).

- Se reporter aux spécifications électriques (voir page 14).
- Passer les câbles dans les presses étoupes (rep. C1 et C2).
- Raccordement sur bornier **X1** (groupe 1) et **X2** (groupe 2).
(N'utiliser qu'un seul câble multiconducteur pour effectuer la liaison entre chaque **ST** et **GC**).
- (Valeurs données à titre indicatif, se reporter aux normes en vigueur sur le site).

NOTA :

- Les fils reliés aux bornes 8 et 9 (fils de sondes) doivent se trouver dans un câble séparé, sinon les commandes électroniques peuvent être sujettes à des défaillances de fonctionnement.
- Des étiquettes sont fournies avec l'unité extérieure afin de repérer les câbles électriques.
C : Alimentation.
C1 : Câble de liaison ST N° 1.
C2 : Câble de liaison ST N° 2.
MF1 : Sonde ST N° 1.
MF2 : Sonde ST N° 2.
- Raccorder les cordons de chaque **ST** suivant le schéma de raccordement électrique (voir pages 16, 17, 18, 19 et 20).
- Fixer les fils de sonde de chaque **ST** avec le cordon de liaison afin qu'ils suivent le même cheminement jusqu'au **GC**.
- Passer les câbles dans les presses étoupes (rep. MF1 et MF2).

Les **EMS 35** et **EMS 35 RC** peuvent être alimentés en 230 V / 1 N ~ / 50 Hz ou en 400 V / 3 N ~ / 50 Hz.

Le branchement électrique sortie d'usine est en TRIPHASÉ (400 V / 3N~/ 50 Hz). Pour une configuration monophasée, il est nécessaire d'installer les 2 shunts fournis sur le bornier d'alimentation **X** (voir pages 16, 17).

ELECTRICAL CONNECTION BETWEEN OUTDOOR AND INDOOR UNIT

Ignore the electrical connection instructions in the indoor unit manual.

*Remove front panel **M** from the outdoor unit.*

The general power supply input is on the outdoor unit :

- Power cable excluded from supply (refer to electrical specifications, page 14).
- Run the cable (C) through the gland and wire it to terminal board X (see page 15).

Electrical Specifications for Connecting Cable

(Indoor unit connecting cable excluded from supply).

- Refer to the electrical specifications (see page 14).
- Run cables (C1 and C2) through the glands.
- Connect it to terminal board **X1** (unit 1) and **X2** (unit 2).
(Use only one multiconductor cable for making the connection between indoor unit and outdoor unit).

(Values given for information; refer to standards prevailing on site).

NOTE :

- The wires connected to terminals 8 and 9 (probe wires) must be in a separate cable. Otherwise, the electronic controls may be subject to malfunctions.
- Labels are supplied with the outdoor unit for marking the electrical cables.
C : Power supply cable
C1 : Indoor unit 1 connecting cable
C2 : Indoor unit 2 connecting cable
MF1 : Indoor unit probe 1 cable
MF2 : Indoor unit probe 2 cable
- Connect the cables of each indoor unit as shown in the wiring diagram (see pages 16, 17, 18, 19 and 20).
- Attach the probe wires to each indoor unit with the connecting cable so that the wires follow the same path up to the outdoor unit.
- Run cables (MF1 and MF2) through the glands.

Units EMS 35 and EMS 35 RC can use a 230 VAC single-phase 50 Hz input or a 400 VAC, three-phase + N, 50 Hz power supply input. The unit is wired in the factory for a THREE-PHASE input (400 VAC, three-phase + N, 50 Hz). For a single phase configuration, install the two shunts supplied on power supply terminal X (see pages 16 and 17).

BEI SPANNUNGSFREIER ANLAGE ARBEITEN

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS ZWISCHEN AUSSEN- UND INNENTEIL

Den elektrischen Anschluss in der Anleitung für die Innenteile nicht berücksichtigen.

Das Frontpaneel **M** des Außenteils abnehmen.

Der Netzanschluss wird am Außenteil vorgenommen :

- Das Anschlusskabel liegt der Lieferung nicht bei (siehe elektrische Spezifikationen Seite 14).
- Das Kabel durch die Stopfbuchse (Kennz. C) ziehen und an die Klemmleiste X anschließen (siehe Seite 15)

Elektrische Spezifikationen für Verbindungskabel

(Das Verbindungskabel für das Innenteil liegt der Lieferung nicht bei).

- Siehe elektrische Spezifikationen (siehe Seite 14).
- Die Kabel durch die Stopfbuchsen ziehen (Kennz. C1 und C2).
- Anschluss an Klemmleiste X1 (Aggregat 1) und X2 (Aggregat 2).
(Für die Verbindung eines Innenteils und eines Außenteils jeweils nur ein mehradriges Kabel verwenden).

(Die Werte wurden nur zu Informationszwecken angegeben. Die auf der Baustelle geltenden Normen beachten).

HINWEIS :

- Die mit den Klemmen 8 und 9 verbundenen Drähte (Sondendrähte) müssen sich in einem getrennten Kabel befinden, da sonst Betriebsstörungen der elektronischen Steuerungen auftreten können.
- Das Außenteil wird mit Etiketten zur Kennzeichnung der Stromkabel geliefert.
C : Netzanschluss
C1 : Verbindungskabel Innenteil Nr. 1.
C2 : Verbindungskabel Innenteil Nr. 2.
MF1 : Sonde Innenteil Nr. 1.
MF2 : Sonde Innenteil Nr. 2.
- Die Litzen eines jeden Innenteils gemäß Anschlusschema (siehe Seite 16, 17, 18, 19 und 20) anschließen.
- Die Sondendrähte eines jeden Innenteils mit der Verbindungsleitung befestigen, damit sie bis zum Außenteil über den gleichen Weg geführt werden.
- Die Kabel durch die Stopfbuchsen ziehen (Kennz. MF1 und MF2).

EMS 35 und EMS 35 RC können mit 230 V / 1 N ~ / 50 Hz oder 400 V / 3 N ~ / 50 Hz versorgt werden. Das Werk liefert DREHSTROM-Anschlüsse (400 V / 3 N ~ / 50 Hz). Um auf Einphasenstrom umzustellen, müssen die mit der Klemmleiste X gelieferten Brücken eingeschaltet werden (siehe Seiten 16 und 17).

R 407 C

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

ELECTRIC SPECIFICATIONS

ELEKTRISCHE SPEZIFIKATIONEN

TYPE D'APPAREIL	EMS 35		EMS 45	TYPE OF APPLIANCE	MODELL
~230 V - 50 Hz	•			~230 V - 50 Hz	~230 V - 50 Hz
3N ~400 V - 50 Hz	•		•	3N ~400 V - 50 Hz	3N ~400 V - 50 Hz
FROID + VENTILATION				COOLING + VENTILATION	KÜHLUNG + LÜFTUNG
Intensité nominale	A	23,4	23,4	Nominal current	Nennstrom
Intensité maximale	A	28,3	28,3	Maximum current	Max. Strom
Intensité démarrage	A	115,5	115,5	Starting current	Anlaufstrom
Calibre fusible aM	A	32	32	Fuse rating aM	Sicherung (träge)
Section de câble alimentation	mm ²	3G 6	5G 6	Cable section power supply	Kabelquerschnitt
MODE DESHUMIDIFICATION*				DEHUMIDIFICATION MODE*	ENTFEUCHTUNG*
Intensité nominale	A	39,9	39,9	Nominal current	Nennstrom
Intensité maximale	A	44,8	44,8	Maximum current	Max. Strom
Intensité démarrage	A	132,8	132,8	Starting current	Anlaufstrom
Calibre fusible aM	A	50	50	Fuse rating aM	Sicherung (träge)
Section de câble alimentation	mm ²	3G 10	5G 10	Cable section power supply	Kabelquerschnitt

TYPE D'APPAREIL	EMS 35 RC	EMS 45RC	TYPE OF APPLIANCE	MODELL	
~230 V - 50 Hz	•		~230 V - 50 Hz	~230 V - 50 Hz	
3N ~400 V - 50 Hz		•	3N ~400 V - 50 Hz	3N ~400 V - 50 Hz	
FROID (ou CHAUD THERMO + VENTILATION)			COOLING (or THERMO HEATING + VENTILATION)	KÜHLUNG (oder THERMO HEIZUNG+ LÜFTUNG)	
Intensité nominale	A	23,4	23,4	Nominal current	Nennstrom
Intensité maximale	A	28,3	28,3	Maximum current	Max. Strom
Intensité démarrage	A	115,5	115,5	Starting current	Anlaufstrom
Calibre fusible aM	A	32	32	Fuse rating aM	Sicherung (träge)
Section de câble alimentation	mm ²	3G 6	5G 6	Cable section power supply	Kabelquerschnitt
CHAUFFAGE THERMO + CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE + VENTILATION	3 G6		*THERMO HEATING + ELECTRIC HEATING + VENTILATION	*THERMO HEIZUNG + ELEKTRISCHE HEIZUNG + LÜFTUNG	
Intensité nominale	A	39,9	39,9	Nominal current	Nennstrom
Intensité maximale	A	44,8	44,8	Maximum current	Max. Strom
Intensité démarrage	A	132,8	132,8	Starting current	Anlaufstrom
Calibre fusible aM	A	50	50	Fuse rating aM	Sicherung (träge)
Section de câble alimentation	mm ²	3G 10	5G 10	Cable section power supply	Kabelquerschnitt

*** Nota :**

Ces valeurs sont données pour le cas le plus défavorable (MS + 2 GTW + 2 chauffages électriques). Elles sont à adapter en fonction des unités à raccorder.

*** Note :**

These values are given for the worst case (MS + 2 GTW + 2 electric heaters). They are adapted according to the units to be connected.

*** Hinweis :**

Die Werte entsprechen den ungünstigsten Voraussetzungen (MS + 2 GTW + 2 elektrische Heizungen). Sie müssen den anzuschließenden Teilen angepasst werden.

LIAISONS ÉLECTRIQUES GC VERS ST

OUTDOOR UNIT TO INDOOR UNIT ELECTRICAL CONNECTIONS

Modèle / Model / Modell	Intensité max. / Max. current Max. Strom	A	EMS 35	EMS 35RC	EMS 45	EMS 45RC
				3N~400 V	3N~400 V	3N~400 V
Froid + Ventilation par circuit <i>Cooling + Ventilation per circuit</i> Kühlung + Lüftung / Kreislauf	Section câble / Cable section Kabelquerschnitt	mm ²	5G 1,5	6G 1,5	5G 1,5	6G 1,5
	Intensité max. / Max. current Max. Strom	A	1	1	1	1
Chauffage + Ventilation par circuit <i>Heating + Ventilation per circuit</i> Heizung + Lüftung / Kreislauf	Section câble / Cable section Kabelquerschnitt	mm ²	5G 1,5	6G 1,5	7 x 1,5	8 x 1,5
	Intensité max. / Max. current Max. Strom	A	11	11	9,4	9,5

F = Froid seul RCF = Réversible



F = Cooling only RCF = Heatpump



F = nur Kühlung RCF = Wärmepumpe

CONNEXIONS ÉLECTRIQUES

ELECTRICAL CONNECTIONS

STROMANSCHLÜSSE




EMS 35 /RC➡ **PXD 18 ou ECF 18 A** AVEC ou SANS chauffage électrique**PXD 18 or ECF 18 A** WITH or WITHOUT electric heating**PXD 18 oder ECF 18 A** MIT oder OHNE elektroheizung

Le **EMS 35/RC** est livré configuré pour un raccordement en : **TRIPHASÉ**

The **EMS 35 /RC** supplied is configured for **THREE-PHASE** connection

EMS 35 /RC wird für einen **DREHSTROMANSCHLUSS** konfiguriert geliefert



Le **EMS 35 /RC** peut-être configuré pour un raccordement en : **MONOPHASÉ**

Mettre les shunts fournis, comme indiqué ci-contre sur ce bornier.




The **EMS 35 /RC** supplied is configured for **SINGLE-PHASE** connection

Install the shunts supplied on the terminal board as shown opposite.

EMS 35 /RC wird für einen **EINPHASENSTROMANSCHLUSS** konfiguriert geliefert

Die beiliegenden Brücken wie nebenstehend beschrieben auf diese Klemmleiste montieren.


- ① A raccorder uniquement en REVERSIBLE
To be connected in HEATPUMP configuration only
Nur bei WÄRMEPUMPENAUSFÜHRUNG anschließen

EMS 35 /RC→ **LS 18 F** AVEC ou SANS chauffage électriqueWITH or WITHOUT electric heating
MIT oder OHNE elektroheizung

Le **EMS 35 /RC** est livré configuré pour un raccordement en : **TRIPHASE**

The **EMS 35 /RC** supplied is configured for **THREE-PHASE** connection

EMS 35 /RC wird für einen **DREHSTROMANSCHLUSS** konfiguriert geliefert



Le **EMS 35 /RC** peut-être configuré pour un raccordement en : **MONOPHASÉ**

Mettre les shunts fournis, comme indiqué ci-contre sur ce bornier.

The **EMS 35 /RC** supplied is configured for **SINGLE-PHASE** connection

Install the shunts supplied on the terminal board as shown opposite.

EMS 35 /RC wird für einen **EINPHASENSTROMANSCHLUSS** konfiguriert geliefert

Die beiliegenden Brücken wie nebenstehend beschrieben auf diese Klemmleiste montieren.

- ① A raccorder uniquement en REVERSIBLE
To be connected in HEATPUMP configuration only
Nur bei WÄRMEPUMPENAUSFÜHRUNG anschließen

EMS 45 /RC**PXD 24**

ou / or / oder

AVEC ou SANS chauffage électrique MONOPHASÉ



WITH or WITHOUT electric heating

MIT oder OHNE elektroheizung

ECF 24 A

AVEC ou SANS chauffage électrique / WITH or WITHOUT electric

heating / MIT oder OHNE elektroheizung





① A raccorder uniquement en REVERSIBLE
To be connected in HEATPUMP configuration only
Nur bei WÄRMEPUMPENAUSFÜHRUNG anschließen

EMS 45 /RC**PXD 24**

AVEC chauffage électrique 3N~400 V - 50 Hz

WITH electric heating

MIT elektroheizung



① A raccorder uniquement en REVERSIBLE
To be connected in HEATPUMP configuration only
Nur bei WÄRMEPUMPAUSFÜHRUNG anschließen




- * Bornier supplémentaire L1, L2, L3 fourni avec le KIT chauffage **TRIPHASÉ** du **SX 24**.
*Additional terminal board L1, L2, L3 supplied with the **SX 24 THREE-PHASE** heating kit.*
*Zusätzliche Klemmleiste L1, L2, L3. Lieferung inklusive Heizungsbausatz **EINPHASENSTROM** für **SX 24**.*

EMS 45 /RC**LS 24 F**

AVEC ou SANS chauffage électrique MONOPHASÉ

WITH or WITHOUT electric heating

MIT oder OHNE elektroheizung



- ① A raccorder uniquement en REVERSIBLE
To be connected in HEATPUMP configuration only
Nur bei WÄRMEPUMPAUSFÜHRUNG anschließen

----- Câblage cas CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE
Wiring for ELECTRIC HEATING
Verkabelung bei ELEKTRISCHER HEIZUNG

TACHES FINALES	FINAL STEPS	ABSCHLIESSENDE ARBEITEN
Remettre les bouchons des vannes et vérifier qu'ils sont convenablement serrés.	<i>Install the valve caps and check that they are correctly tightened.</i>	Die Verschlüsse der Ventile wieder anbringen und sich vergewissern, dass sie sachgerecht angezogen sind.
Fixer si nécessaire les câbles et les liaisons au mur avec des colliers.	<i>If necessary, attach the cables and lines to the wall with clamps.</i>	Die Kabel und Verbindungsleitungen falls notwendig mit Schellen an der Wand befestigen.
Faire fonctionner le climatiseur en présence de l'utilisateur et lui expliquer toutes les fonctions.	<i>Run the air conditioning unit for the user, explaining how to use the functions.</i>	Die Klimaanlage in Anwesenheit des Benutzers in Betrieb setzen und ihm alle Funktionen erläutern.
Montrer le démontage des filtres des unités intérieures, leur nettoyage et leur remise en place.	<i>Show the user how to remove the filters from the indoor units, clean them and reinstall them.</i>	Zeigen, wie die Filter aus den Innenteilen entfernt, gereinigt und wieder eingesetzt werden.
VÉRIFICATION AVANT LA MISE EN MARCHE	CHECK BEFORE OPERATION	ÜBERPRÜFUNG VOR DER INBETRIEBNAHME
Tension d'alimentation La tension et la fréquence de l'alimentation électrique de l'appareil doivent être conformes aux valeurs indiquées sur les plaques signalétiques.	Power Supply Voltage <i>The line power supply voltage and frequency must be consistent with the ratings shown on the nameplate of the appliance.</i>	Versorgungsspannung Spannung und Frequenz für den Netzanschluss des Geräts müssen den auf den Typenschildern angegebenen Werten entsprechen.
Protection Les fusibles placés en amont de l'alimentation générale doivent être conformes aux spécifications ci-jointes. Ces fusibles doivent être obligatoirement de type "accompagnement moteur" (aM).	Protection <i>The line power input fuses must comply with the attached specifications. The fuses must mandatorily be rated for the motor (aM).</i>	Sicherung Die dem Netzanschluss vorgeschalteten Sicherungen müssen den beiliegenden Spezifikationen entsprechen. Für diese Sicherungen sind träge Sicherungen vorgeschrieben.
Canalisations électriques Conformément aux normes NF C 73-600 et CEI 335, les appareils sont destinés à être raccordés à demeure à une canalisation électrique fixe. N'employer ni prise de courant, ni cordon souple, tant pour le câble d'alimentation que pour le câble de liaisons entre le GC et les ST.	Electrical Wiring <i>In accordance with standards NF C 73-600 and IEC 335, the appliances are designed to be permanently wired to a rigid electrical cable. Do not use connectors or flexible cable for the power input or the interconnections between the outdoor unit and the indoor units.</i>	Kabel- und Leitungssystem Gemäß den Normen NF C 73-600 und CEI 335 müssen die Geräte an ein festes Kabelsystem angeschlossen werden. Es dürfen weder für das Anschlusskabel noch für das Verbindungskabel zwischen dem Außenteil und den Innenteilen Steckdosen oder lose verlegte Leitungen benutzt werden.
Écoulement eau condensée Vérifier la bonne étanchéité des raccordements et procéder éventuellement au calorifugeage des évacuations dans le cas de risque de gel ou de condensation.	Condensate Drain <i>Check the connections for leaks and provide heat proofing on the drain lines if there is a risk of freezing or condensation.</i>	Kondenswasserabfluss Sich vergewissern, dass die Dichtungen der Anschlüsse einwandfrei sind, und bei Frost- oder Kondensationsgefahr ggf. eine Wärmedämmung für die Abflüsse vorsehen.
Raccordements frigorifiques Vérifier, à l'aide d'un détecteur approprié, la bonne étanchéité des liaisons frigorifiques, notamment au niveau des vannes de raccordement du GC et des ST .	Refrigerant Line Connections <i>Check the refrigerant lines for leaks using a suitable detector, especially the outdoor unit and indoor unit connecting valves.</i>	Anschlüsse des Kältekreislaufs Mit einem entsprechenden Detektor die Dichtigkeit der Verbindungsleitungen des Kältekreislaufs insbesondere an den Anschlussventilen des Außenteils und der Innenteile überprüfen.
Fixation Vérifier la bonne fixation du GC .	Attachment <i>Check the security of attachment of the outdoor unit.</i>	Befestigung Sich vergewissern, dass das Außenteil sachgemäß befestigt ist.
Traversée d'une paroi Vérifier l'étanchéité du passage des liaisons dans le cas de la traversée d'une paroi donnant sur l'extérieur. Contrôler l'absence de contact direct entre les tubes de liaisons et la paroi traversée.	Bulkhead Crossing <i>Check all bulkhead crossings to the outdoors for leaks. Check that there is no direct contact between the connecting pipes and the wall crossed.</i>	Durchführung durch eine Trennwand Bei der Durchführung durch eine Trennwand, die ins Freie führt, muss die Dichtigkeit der durchgeführten Verbindungen überprüft werden. Sich vergewissern, dass die durchgeführten Verbindungsleitungen nicht die Trennwand berühren.
Ventilation Vérifier que les turbines et hélicoïdes tournent librement à la main	Ventilation <i>Check for smooth rotation of turbines and fan blades by hand.</i>	Lüftung Sich vergewissern, dass sich die Radial- und Axialventilatoren frei von Hand drehen lassen.

MAINTENANCE

Maintenance périodique

- Pour obtenir un fonctionnement correct de l'installation, il est nécessaire de procéder à un entretien préventif des unités, intérieure et extérieure, par du personnel qualifié.

Installation générale

- Effectuer une inspection visuelle de l'ensemble de l'installation en service.
- Vérifier la propreté de l'installation en général et vérifier que les évacuations de condensats ne sont pas obstruées, particulièrement celle de l'unité intérieure, avant la saison d'été.
- Vérifié l'état du bac.

UNITÉ EXTÉRIEURE

Circuit frigorifique

- Nettoyer l'échangeur à air en utilisant un produit spécial pour les batteries aluminium-cuivre et rincer à l'eau. Ne pas utiliser d'eau chaude ni de vapeur, car cela pourrait entraîner une augmentation de la pression du réfrigérant.
- Vérifier que la surface des ailettes en aluminium de l'échangeur n'ont pas été détériorées par des coups ou éraflures, et si nécessaire les nettoyer avec l'outil adéquat.

Circuit électrique

- Vérifier que le câble d'alimentation générale ne présente pas d'altérations pouvant nuire à l'isolation.
- Vérifier que les câbles d'interconnexion entre les deux unités ne présentent pas d'altérations et sont correctement raccordés.
- Vérifier le raccordement à la terre.

UNITÉ INTÉRIEURE

- Pour un fonctionnement correct de l'installation, il est indispensable de nettoyer régulièrement le filtre à air situé au niveau de l'aspiration de l'unité intérieure.
- Le filtre encrassé, provoque une diminution de débit de l'air à travers la batterie de l'unité intérieure, ce qui diminue le rendement de l'installation et entrave le refroidissement du moteur de ventilation.
- Vérifier l'état de propreté de la batterie intérieure.
- La carte électronique de votre unité intérieure est équipé d'un fusible de 3,5A.

ATTENTION

AVANT DE PROCÉDER A UNE INTERVENTION SUR L'APPAREIL, IL CONVIENT DE S'ASSURER DE SA MISE HORS TENSION, ET QU'IL N'EXISTE AUCUNE POSSIBILITÉ DE MIŞE EN MARCHE INOPINÉE.

SERVICING

Routine servicing

- To ensure the correct operation of the installation, it is necessary to have preventive maintenance of the indoor and outdoor units carried out by qualified personnel.

General installation

- Carry out a visual inspection of the complete installation in service.
- Check the general cleanliness of the installation, and check that the condensate evacuations are not blocked, particularly on the indoor unit, before the summer season.
- Check the condition of the tray.

OUTDOOR UNIT

Coolant system

- Clean the heat exchanger using a special product for aluminium-copper heat exchangers, and rinse with water. Do not use hot water or steam, as this could cause the pressure of the coolant to increase.
- Check that the surface of the aluminium fins of the heat exchanger is not damaged by impacts or scratches, and clean with an appropriate tool if necessary.

Electrical section

- Check that the main power supply cable is not damaged or altered in such a way as to affect the insulation
- Check that the interconnecting cables between the two units are not damaged or altered, and that they are correctly connected.
- Check the earth connection.

INDOOR UNIT

- In order for the installation to operate correctly, it is essential to regularly clean the air filter located in the intake of the indoor unit.
- When clogged, the filter reduces the air flow through the heat exchanger of the indoor unit, which in turn reduces the efficiency of the installation and inhibits the cooling of the fan motor.
- Check the cleanliness of the indoor heat exchanger.
- The PC board of your indoor unit is equipped with a 3.5 A fuse.

CAUTION

BEFORE CARRYING OUT ANY OPERATION ON THE EQUIPMENT, CHECK THAT THE ELECTRICAL POWER SUPPLY IS SWITCHED OFF AND THAT IT CANNOT BE SWITCHED ON INADVERTENTLY.

WARTUNG

Regelmäßige Wartung

- Für einen einwandfreien Betrieb der Anlage ist eine vorbeugende Wartung der Innen- und Außenenteile durch qualifiziertes Personal erforderlich.

Allgemeine Anlage

- Eine visuelle Prüfung der gesamten Anlage im Betrieb vornehmen.
- Die Anlage ganz allgemein auf Sauberkeit prüfen und vor der Sommersaison kontrollieren, dass die Kondenswasserablaufrohre nicht verstopft sind, besonders an dem Innenteil.
- Den Zustand der Kondensatwanne prüfen.

AÜBENTEIL

Kältekreislauf

- Den Wärmetauscher mit einem Spezialprodukt für Aluminium-Kupfer-Batterien reinigen und mit Wasser nachspülen. Weder heißes Wasser noch Dampf verwenden, da dadurch der Druck des Kältemittels erhöht werden könnte.
- Prüfen, dass die Aluminiumlamellen des Wärmetauschers nicht durch Stöße oder Schrammen beschädigt sind und sie, falls notwendig, mit einem geeigneten Werkzeug reinigen.

Elektrischer Teil

- Prüfen, dass das Anschlusskabel keine die Isolierung beeinträchtigenden Beschädigungen aufweist.
- Prüfen, dass die Verbindungskabel der beiden Geräteteile nicht beschädigt und sachgemäß angeschlossen sind.
- Den Erdanschluss prüfen.

INNENTEIL

- Für einen einwandfreien Betrieb der Anlage muss der am Ansaug des Innenteils befindliche Luftfilter regelmäßig gereinigt werden.
- Ein verschmutzter Filter führt zu einer Reduzierung des Luftstroms durch den Wärmetauscher des Innenteils, was wiederum die Leistung der Anlage reduziert und die Kühlung des Lüftermotors beeinträchtigt.
- Den Wärmetauscher des Innenteils auf Sauberkeit prüfen.
- Die Leiterplatte der Innenteile ist mit einer Sicherung 3,5 A ausgestattet.

ACHTUNG

VOR JEDEM EINGRIFF AN DEM MATERIAL MUSS SICHERGESTELLT WERDEN, DASS DER NETZSTROM ABGESCHALTET IST UND NICHT AUF IRGENDEINE WEISE UNVERHOFFT WIEDEREINGESCHALTET WERDEN KANN.

EC Compliance declaration

Under our own responsibility, we declare that the product designated in this manual comply with the provisions of the EEC directives listed hereafter and with the national legislation into which these directives have been transposed.

Déclaration CE de conformité

Nous déclarons sous notre responsabilité que les produits désignés dans la présente notice sont conformes aux dispositions des directives CEE énoncées ci-après et aux législations nationales les transposant.

EG-Konformitätserklärung

Wir erklären in eigener Verantwortung, dass die in der vorliegenden Beschreibung angegebenen Produkte den Bestimmungen der nachstehend erwähnten EG-Richtlinien und den nationalen Gesetzesvorschriften entsprechen, in denen diese Richtlinien umgesetzt sind.

Dichiarazione CE di conformità

Dichiariamo, assumendone la responsabilità, che i prodotti descritti nel presente manuale sono conformi alle disposizioni delle direttive CEE di cui sott e alle leggi nazionali che li recepiscono

Declaración CE de conformidad

Declaramos, bajo nuestra responsabilidad, que los productos designados en este manual son conformes a las disposiciones de las directivas CEE enunciadas a continuación, así como a las legislaciones nacionales que las contemplan.

EMS 35 - EMS 35 RC - EMS 45 - EMS 45RC
REF: ESP091....

MACHINERY DIRECTIVE 98 / 37 / EEC
LOW VOLTAGE DIRECTIVE (DBT) 73 / 23 / CEE AMENDED BY DIRECTIVE 93 / 68 EEC
ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY DIRECTIVE 89 / 336 / EEC
PRESSURISE EQUIPMENT DIRECTIVE (DESP) 97 / 23 / EEC
MODULE A CATEGORY I

DIRECTIVE MACHINES 98 / 37 C.E.E.
DIRECTIVE BASSE TENSION (DBT) 73 / 23 C.E.E. , AMENDEE PAR DIRECTIVE 93 / 68 C.E.E.
DIRECTIVE COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE 89 / 336 / C.E.E.
DIRECTIVE DES EQUIPEMENTS SOUS PRESSION (DESP) 97 / 23 C.E.E.
MODULE A CATEGORIE I

RICHTLINIE MASCHINEN 98 / 37 / EG
RICHTLINIE NIEDERSpannung (DBT) 73 / 23 / EG ABGEÄNDERT DURCH DIE RICHTLINIE 93 / 68 EG
RICHTLINIE ELEKTROMAGNETISCHE VERTRÄGLICHKEIT 89 / 336 / EG
RICHTLINIE FÜR AUSRÜSTUNGEN UNTER DRUCK (DESP) 97 / 23 / EG
MODUL A, KATEGORIE I

DIRETTIVA MACHINE 98 / 37 / CEE
DIRETTIVA BASSA TENSIONE (DBT) 73 / 23 / CEE ENMENDADA DALLA DIRETTIVA 93 / 68 CEE
DIRETTIVA COMPATIBILITA ELETTRONICA 89 / 336 / CEE
DIRETTIVA DEGLI IMPIANTI SOTTO PRESSIONE (DESP) 97 / 23 / CEE
MODULO A, CATEGORIA I

DIRECTIVA MAQUIAS 98 / 37 / CEE
DIRECTIVA BAJA TENSION (DBT) 73 / 23 / CEE ENMENDADA POR LA DIRECTIVA 93 / 68 CEE
DIRECTIVA COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNETICA 89 / 336 / CEE
DIRECTIVA DE LOS EQUIPOS A PRESION (DESP) 97 / 23 / CEE
MODULO A, CATEGORIA I

Et que les paragraphes suivants les normes harmonisées ont été appliqués.
And that the following paragraphs of the harmonised standards have been applied.
Und dass die folgenden Paragraphen der vereinheitlichten Normen Angewandt wurden.
E che sono stati applicati i seguenti paragrafi delle norme armonizzate.
Y que se han aplicado los siguientes apartados de las normas armonizadas.

NF EN 60 204-1
NF EN 55 022
NF EN 814

NF EN 60 335-1
NF EN 61 000-3-2
NF EN 378

NF EN 60 335-2-40
NF EN 55 082-1
NF EN 255

A Tillières Sur Avre
27570 - FRANCE
Le: 15/06/2004
Franck Baily
Quality Manager
ACE Industrie



ELETTRA

Dans un souci d'amélioration constante, nos produits peuvent être modifiés sans préavis. Photos non contractuelles.



ACE

ACE - 1 bis, av. du 8 mai 1945 - Saint-Quentin-en-Yvelines
F - 78284 Guyancourt Cedex
Fax : +33 (0) 1 39 44 11 55 - Tel. : +33 (0) 1 39 44 78 00

