

TÉLÉCOMMANDE FILAIRE DE CLIMATISEUR

**MANUEL D'UTILISATION &
D'INSTALLATION DE RCW6**

Merci d'avoir acheté notre produit.

Avant d'utiliser votre appareil, veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver pour vous y référer ultérieurement.

- Ce manuel fournit une description détaillée des précautions devant être portées à votre attention durant l'utilisation.
- Afin de garantir un bon fonctionnement de la télécommande filaire, veuillez lire ce manuel attentivement avant l'utilisation de l'appareil.
- Après avoir lu ce manuel, conservez-le à un endroit facilement accessible pour vous y référer ultérieurement.

TABLE DES MATIÈRES

1.	PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ	1
2.	ACCESSOIRES D'INSTALLATION	2
3.	MÉTHODE D'INSTALLATION.....	4
4.	SPÉCIFICATIONS.	10
5.	CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE FILAIRE.....	11
6.	NOMS SUR L'ÉCRAN LCD DE LA TÉLÉCOMMANDE FILAIRE.	12
7.	NOMS DES BOUTONS SUR LA TÉLÉCOMMANDE FILAIRE.	13
8.	FONCTIONNEMENT PRÉPARATOIRE.	15
9.	FONCTIONNEMENT	16
10.	FONCTIONS DE LA MINUTERIE.....	20
11.	MINUTERIE HEBDOMADAIRE	23
12.	TRAITEMENT D'UNE ALARME D'ERREUR.	30

1. PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

- Lisez attentivement les précautions de sécurité avant d'installer l'appareil.
- Les précautions décrites ci-dessous sont des questions de sécurité importantes qui doivent être respectées

 AVERTISSEMENT	Signifie qu'une mauvaise manipulation peut entraîner la mort ou des blessures graves.
 ATTENTION	Signifie qu'une mauvaise manipulation peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.



AVERTISSEMENT

Veillez confier l'installation de l'appareil au distributeur ou à des professionnels. Une installation par d'autres personnes peut entraîner une mauvaise installation, une électrocution ou un incendie.

Suivez les instructions de ce manuel d'installation.

Une mauvaise installation peut provoquer une électrocution ou un incendie.

La réinstallation doit être effectuée par des professionnels.

Une mauvaise installation peut provoquer une électrocution ou un incendie.

Ne réinstallez pas l'appareil de façon aléatoire.

Une désinstallation aléatoire peut causer un fonctionnement anormal, une surchauffe ou l'incendie du climatiseur.



REMARQUE

- ① Ne pas installer l'appareil à un endroit vulnérable en cas de fuite de gaz inflammables. En cas de fuite de gaz inflammables qui restent à proximité de la télécommande filaire, un incendie est possible.
- ② Ne pas utiliser avec des mains mouillées ni ne laisser de l'eau pénétrer dans la télécommande filaire. Sinon, une électrocution est possible.
- ③ Le câblage doit s'adapter au courant de la télécommande filaire. Sinon, un court-circuit ou une surchauffe peuvent avoir lieu et provoquer un incendie.
- ④ Les fils spécifiés doivent être utilisés dans le câblage. Aucune force externe ne peut être appliquée au terminal. Sinon, une rupture de fil et une surchauffe sont possibles et pourront causer un incendie.

2. ACCESSOIRES D'INSTALLATION

Sélection de l'emplacement de l'installation

N'installez pas l'unité dans un endroit envahi par de l'huile visqueuse, de la vapeur ou du gaz sulfuré, sinon ce produit pourrait être déformé ce qui pourrait causer un mauvais fonctionnement du système.

Préparation avant l'installation

1. Veuillez vérifier que toutes les pièces suivantes vous ont été livrées.

N°	Nom	Qté	Remarques
1	Télécommande filaire	1	_____
2	Manuel d'installation et du propriétaire	1	_____
3	Vis	3	M4X20 (pour installation sur le mur)
4	Prises murales	3	Pour installation sur le mur
5	Vis	2	M4X25 (pour le montage sur le boîtier d'interrupteur)
6	Barres de vis en plastique	2	Pour la fixation sur le boîtier d'interrupteur
7	Groupe de fils de connexion	1	En option

2. Préparez les ensembles suivants sur le site.

No.	Nom	Qté (encastré dans le mur)	Spécification (pour référence seulement)	Remarques
1	Boîtier d'interrupteur	1	_____	_____
2	Tuyau de câblage (Gaine isolante et vis de serrage)	1	_____	_____

2 ACCESSOIRES D'INSTALLATION

Précautions d'installation de la télécommande filaire

1. Ce manuel fournit la méthode d'installation de la télécommande filaire. Veuillez consulter le diagramme de câblage dans ce manuel d'installation pour câbler la commande filaire sur l'unité intérieure.
2. La commande fonctionne en circuit en boucle basse tension. Il est interdit de connecter directement le câble du réseau électrique commercial à 220V ou haut voltage 380V, et ne câblez pas ce genre de câble dans ladite boucle ; l'espace de câblage entre les tuyaux configurés doit s'inscrire dans une plage de 300-500mm ou plus.
3. Le fil blindé de la télécommande filaire doit être mis à terre de façon fiable.
4. Au terme de la connexion de la télécommande, n'utilisez pas de tramegger pour contrôler l'isolation.
5. Le fil de connexion de la télécommande ne doit pas dépasser 20 mètres.

3. MÉTHODE D'INSTALLATION

1. Figure : taille de la structure de la télécommande filaire




Fig. 3-1

2. Croquis du principe de câblage :




Fig. 3-2

3. MÉTHODE D'INSTALLATION

3. Figure : câblage




Fig. 3-3

- Connectez le joint femelle du groupe de fils de la carte mère au joint mâle du groupe de fils de connexion. (Voir Fig.3-3)
- Connectez l'autre côté du groupe de fils de connexion au joint mâle du groupe de fils provenant de la télécommande filaire. (Voir Fig.3-3)

4. Retirez la partie supérieure de la télécommande filaire

- Insérez un tournevis plat dans les fentes dans la partie inférieure de la télécommande filaire (2 endroits), et retirez la partie supérieure de la télécommande filaire. (Fig.3-4)



Remarque

Le PCB est monté dans la partie supérieure de la télécommande filaire. Prenez soin de ne pas endommager la carte avec le tournevis plat.




Fig. 3-4

3. MÉTHODE D'INSTALLATION

4. Fixez la plaque arrière de la télécommande filaire

- Pour un montage apparent, fixez la plaque arrière sur le mur avec les 3 vis (M4x20) et chevilles fournies. (Fig. 3-5)




Fig. 3-5

- Pour un montage encastré, fixez la plaque arrière sur le boîtier d'interrupteur avec 2 vis (M4x25) et fixez-la au mur avec 1 vis (M4x20). (Fig. 3-6)




Fig 3-6



REMARQUE

Posez sur une surface plane. Prenez soin à ne pas tordre la plaque arrière de la télécommande filaire en serrant trop les vis de montage.

3. MÉTHODE D'INSTALLATION

5. Installation de la pile






Fig. 3-7

- Placez la pile dans l'emplacement qui lui est réservé et assurez-vous que le côté positif de la pile est correctement placé par rapport au côté positif de son emplacement. (Voir Fig. 3-7)
- Réglez l'heure à la première utilisation. La pile installée dans la télécommande filaire permet de préserver l'heure correcte même en cas de panne d'électricité. Si l'heure affichée n'est pas correcte lorsque l'alimentation électrique est rétablie, ceci signifie que la pile est déchargée et doit être remplacée.


3. MÉTHODE D'INSTALLATION

6. Câblage


A. Pour un montage apparent, 4 positions de sortie. Il y a 3 endroits où couper.



Endroit de coupe à la sortie supérieure du fil



Endroit de coupe à la sortie gauche du fil




Endroit de coupe à la sortie droite du fil

Fig. 3-8


B. Fil blindé

Câblage de boîtier d'interrupteur encastré dans le mur



Trou du fil

Câblage à travers le mur



Trou du mur et trou du fil Diamètre du trou du mur: $\Phi 20\text{mm}$

Fig. 3-9




Fig. 3-10



ATTENTION

Évitez l'entrée d'eau dans la télécommande filaire, utilisez un siphon et du mastic pour fermer hermétiquement les connecteurs de fils durant l'installation des fils. (Fig. 3-10)
En cours d'installation, réservez une certaine longueur de fil de connexion pour permettre de descendre la télécommande filaire durant l'entretien.

3. MÉTHODE D'INSTALLATION

6. Rattachez la partie supérieure de la télécommande filaire
 - Après avoir ajusté le logement supérieur et l'avoir ensuite attaché, évitez de serrer le fil durant l'installation. (Fig. 3-11)





Fig 3-11

Toutes les illustrations dans ce manuel sont fournies à des fins explicatives uniquement. Votre télécommande filaire peut être légèrement différente. La forme réelle prévaudra.

4. SPÉCIFICATIONS

Tension d'entrée	DC 5V/DC 12V
Température ambiante	-5~43 °C (23~110°C)
Humidité ambiante	RH40%~RH90%

5. CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE FILAIRE



Dimension :
HxWxD (mm) 122x120x18.5

Caractéristiques :

Affichage LCD.

Affichage du code de dysfonctionnement : il peut afficher le code d'erreur, utile pour l'entretien.

Conception de câblage à 4 voies, pas de partie surélevée au dos, plus pratique pour placer les fils et installer l'appareil.

Affichage de la température ambiante.

Minuterie hebdomadaire.

Fonctions :

Mode : choisir Auto-Cool (Froid) – Dry (Sec) - Heat (Chaud) – Fan (Ventilateur)

Vitesse de ventilation : Auto/Low (Bas)/ Med (Moyen)/ High (Elevé)

Vertical swing & Horizontal swing (Oscillation verticale/horizontale, sur certains modèles)

Timer (Minuterie) ON/OFF

Temp. setting (Réglage temp.)


Weekly timer (Minuterie hebdomadaire)

Follow Me (Fonction I Feel)

Child Lock (Sécurité enfant)

PTC heater (Chauffage électrique)


6. NOMS SUR L'ÉCRAN LCD DE LA TÉLÉCOMMANDE FILAIRE



- 1 Indication du mode de fonctionnement
- 2 Indication de la vitesse de ventilation
- 3 Indication oscillation gauche-droite
- 4 Indication oscillation haut-bas
- 5 Indication entrée principale et entrée secondaire
- 6 Indication Follow me (fonction I feel)

- 7 Indication PTC (chauffage électrique)
- 8 Indication °C / °F
- 9 Affichage température
- 10 Indication verrouillage
- 11 Indication température ambiante
- 12 Affichage de l'horloge
- 13 Minuterie On/Off
- 14 Affichage de la minuterie

7. NOMS DES BOUTONS SUR LA TÉLÉCOMMANDE FILAIRE



7. NOM DES BOUTONS SUR LA TÉLÉCOMMANDE FILAIRE


- 1 Bouton Power (ON/OFF)
- 2 Bouton Mode / (A/B)
- 3 Bouton Adjust (Réglage)
- 4 Bouton Fan speed (Vitesse de ventilation)
- 5 Bouton Up-down Airflow Direction and Swing (Direction et oscillation du flux d'air de haut en bas)
- 6 Bouton Left-right Airflow Swing (Oscillation du flux d'air de gauche à droite)
- 7 Bouton Follow me / PTC (Fonction I feel / chauffage électrique)
- 8 Bouton Timer (Minuterie)
- 9 Bouton Day off /Del (Jour de congé/LED)
- 10 Bouton Confirm (Confirmer)
- 11 Bouton Back (Retour)
- 12 Bouton Copy (Copie)

8. FONCTIONNEMENT PRÉPARATOIRE

Réglez l'heure et le jour


- 1  Appuyez sur le bouton Timer pendant 3 secondes ou plus. L'affichage de la minuterie clignote.

- 2  Appuyez sur le bouton "+" ou "-" pour régler la date. La date sélectionnée va clignoter.



- 3  Le réglage de la date est terminé et le réglage de l'heure est prêt après avoir appuyé sur le bouton Timer ou si aucun bouton n'est appuyé pendant 10 secondes.

- 4  Appuyez sur le bouton "+" ou "-" pour régler l'heure. Appuyez plusieurs fois pour régler l'heure par périodes d'1 minute. Appuyez et maintenez longuement la pression pour régler l'heure.



ex. Lundi 11:20

- 5  Le réglage est terminé après avoir appuyé sur le bouton Timer ou si aucun bouton n'est appuyé pendant 10 secondes.

9. FONCTIONNEMENT

Pour démarrer/arrêter le fonctionnement



Appuyez sur le bouton Power (bouton On/OFF).


Lampe de fonctionnement
Climatiseur ON : fortement éclairé
Climatiseur OFF : pas éclairé

Pour régler le mode de fonctionnement

Réglage du mode de fonctionnement



Appuyez sur le bouton Mode pour régler le mode de fonctionnement.
(La fonction chauffage n'est pas valide pour les appareils de type refroidissement uniquement)



Réglage de la température ambiante



Diminuer Augmenter


Appuyez sur le bouton "+" ou "-" pour régler la température ambiante.
Plage de réglage des températures intérieures : 17-30 °C (62-86 °F)

9. FONCTIONNEMENT


Réglage de la vitesse de ventilation




Appuyez sur le bouton Fan speed pour régler la vitesse de ventilation.
(Ce bouton n'est pas disponible en mode Auto ou Dry)



Sélection du capteur de température ambiante



Appuyez sur le bouton Follow me/PTC pour choisir que la température ambiante soit détectée au niveau de l'unité intérieure ou de la télécommande filaire (fonction I feel).



Lorsque l'indication de la fonction I feel apparaît,  la température ambiante est détectée au niveau de la télécommande filaire.

9. FONCTIONNEMENT


Fonction PTC (chauffage électrique)



Appuyez sur le bouton Follow me/PTC pendant 2 secondes ou plus pour activer la fonction PTC, lorsque l'appareil est en mode Heat (Chauffage). Appuyez à nouveau sur le bouton pendant 2 secondes ou plus pour désactiver la fonction PTC.

Lorsque la fonction PTC est activée, l'indication  apparaît. (Pas applicable à tous les modèles)

Fonction Child lock (Sécurité enfant)



Appuyez sur les boutons "+" et "-" et maintenez-les ensemble pendant 3 secondes ou plus pour activer la fonction Sécurité enfant et verrouillez tous les boutons de la télécommande filaire. Appuyez à nouveau sur les boutons pendant 3 secondes ou plus pour désactiver la fonction Sécurité enfant.

Lorsque le bouton Sécurité enfant est activé, l'indication  apparaît.

Sélection de la plage de températures °C & °F (sur certains modèles)



Appuyez sur les boutons  et  maintenez-les pendant 3 secondes va alterner l'affichage de la température entre la plage °C & °F.

9. FONCTIONNEMENT


Left-right airflow swing (Direction et oscillation du flux d'air de gauche à droite, sur certains modèles)



Appuyez sur le bouton  pour activer la fonction d'oscillation automatique de gauche à droite du volet. Ensuite, le volet oscillera automatiquement. Réappuyez pour arrêter.

Lorsque la fonction d'oscillation automatique de gauche à droite du volet est activée, l'indication  apparaît. (Pas applicable sur tous les modèles)

Up-Down airflow direction and swing (Direction et oscillation du flux d'air de haut en bas, sur certains modèles)



- Utilisez le bouton  pour régler la direction du flux d'air de haut en bas.
1. Lorsque vous appuyez sur le bouton une fois et rapidement, la fonction de réglage de la direction du flux de haut en bas du volet est activée. L'angle de déplacement du volet est de 6° pour chaque pression. Continuez à appuyer sur le bouton pour déplacer le volet dans la position souhaitée.
 2. En appuyant longuement sur le bouton, vous activez la fonction d'oscillation automatique de haut en bas du volet. Le volet oscillera automatiquement. Réappuyez pour arrêter.
- Lorsque la fonction d'oscillation automatique de haut en bas du volet est activée, l'indication  apparaît. (Pas applicable sur tous les modèles)

10. FONCTIONS DE LA MINUTERIE



Minuterie HEBDOMADAIRE

Utilisez la fonction MINUTERIE pour régler les heures de fonctionnement pour chaque jour de la semaine.



Minuterie On

Utilisez cette fonction de la minuterie pour démarrer le fonctionnement du climatiseur. La minuterie fonctionne et le climatiseur commence à fonctionner après un certain laps de temps.



Minuterie Off

Utilisez cette fonction de la minuterie pour arrêter le fonctionnement du climatiseur. La minuterie fonctionne et le climatiseur arrête de fonctionner après un certain laps de temps.



Minuterie On & Off

Utilisez cette fonction de la minuterie pour démarrer et arrêter le fonctionnement du climatiseur. La minuterie fonctionne et le fonctionnement du climatiseur démarre et s'arrête après un certain laps de temps.

10. FONCTIONS DE LA MINUTERIE

Pour régler la MINUTERIE sur On ou Off

- 1** Appuyez sur le bouton Timer pour sélectionner le  (Jour On) ou le  (Jour Off).



- 2** Appuyez sur le bouton Confirm et l'affichage de l'horloge clignote.



- 3** ex. La minuterie est réglée pour un arrêt à 18 heures



Appuyez sur le bouton “ + ” ou “ - ” pour régler la minuterie. Une fois la minuterie réglée, elle démarrera ou s'arrêtera automatiquement.

- 4** Appuyez à nouveau sur le bouton Confirm pour terminer les réglages.



10. FONCTIONS DE LA MINUTERIE

Pour régler la MINUTERIE sur On et Off

1  Appuyez sur le bouton Timer pour sélectionner le  (Jour On/Off).

2  Appuyez sur le bouton Confirm et l'affichage de l'horloge clignote.

3  

Appuyez sur le bouton “ + ” ou “ - ” pour régler l'heure à laquelle la minuterie s'allume, et puis appuyez sur le bouton Confirm pour confirmer le réglage.

4  Appuyez sur le bouton “ + ” ou “ - ” pour régler l'heure à laquelle la minuterie s'éteint.

5  Appuyez sur le bouton Confirm pour finir les réglages.

11. MINUTERIE HEBDOMADAIRE

1 Réglage de la minuterie hebdomadaire




timer



confirm

Appuyez sur le bouton Timer pour sélectionner la **Week** (Semaine) et puis appuyez sur le bouton Confirm pour confirmer.

2 Réglage du jour de la semaine




confirm

Appuyez sur le bouton “ + ” et “ - ” pour sélectionner le jour de la semaine et puis appuyez sur le bouton CONFIRM pour confirmer le réglage.



3 Réglage de la plage d'heures




confirm

Appuyez sur le bouton “ + ” et “ - ” pour sélectionner le réglage de l'heure. Le réglage de l'heure, du mode, de la température et de la vitesse de ventilation s'affichera sur l'écran LCD, appuyez sur le bouton Confirm pour entrer dans le processus de réglage de l'heure.

11. MINUTERIE HEBDOMADAIRE

Jusqu'à 8 plages d'heures peuvent être réglées pour une journée. Le mode, la température et la vitesse de ventilation peuvent être réglés dans différentes plages d'heures.



ex. Plage d'heures de mardi 1

4 Réglage de l'heure




Appuyez sur le bouton “+” et “-” pour régler l'heure, puis appuyez sur le bouton Confirm pour confirmer le réglage.

5 Réglage du mode de fonctionnement



Appuyez sur le bouton “+” et “-” pour régler le mode de fonctionnement, puis appuyez sur le bouton Confirm pour confirmer le réglage.



6 Réglage de la température ambiante



11. MINUTERIE HEBDOMADAIRE

Appuyez sur le bouton “ + ” et “ - ” pour régler la température ambiante, puis appuyez sur le bouton Confirm pour confirmer le réglage.


REMARQUE : Ce réglage n'est pas disponible en mode Fan (Ventilateur) ou Off.

7 Réglage de la vitesse de ventilation



Appuyez sur le bouton “ + ” et “ - ” pour régler la vitesse de ventilation, puis appuyez sur le bouton Confirm pour confirmer le réglage.

REMARQUE : Ce réglage n'est pas disponible en Auto, Dry (Sec) ou Off



8 Différentes plages d'heures peuvent être réglées en répétant les étapes 3 à 7.

9 D'autres jours de la semaine peuvent être réglés en répétant les étapes 3 à 8.

REMARQUE : Le réglage de la minuterie hebdomadaire peut être ramené à l'étape précédente en appuyant sur le bouton Back (Retour). Le réglage existant sera restauré et le réglage de la minuterie hebdomadaire sera annulé automatiquement en l'absence d'opération durant 30 secondes.


11. MINUTERIE HEBDOMADAIRE

Fonctionnement de la minuterie HEBDOMADAIRE

Pour démarrer



Appuyez sur le bouton Timer pour sélectionner la **Week** (Semaine), et la minuterie démarre automatiquement.



ex.

Pour annuler



Appuyez sur le bouton Power pour supprimer le mode Timer (Minuterie).



Le mode Timer peut également être annulé en changeant le mode Timer en utilisant le bouton Timer.

Pour régler le JOUR sur OFF (pour un congé)

1



Durant la programmation de la minuterie hebdomadaire, appuyez sur le bouton Confirm pour régler le jour.

2




Appuyez sur le bouton “ + ” et “ - ” pour sélectionner le jour à régler DAY OFF (jour de congé).

11. MINUTERIE HEBDOMADAIRE

3



Appuyez sur le bouton Day off pour régler le --- jour de congé.




ex. Le jour de congé est réglé sur mercredi

4

Le DAY OFF peut être réglé sur d'autres jours en répétant les étapes 2 et 3.

5



Appuyez sur le bouton Back pour revenir à la minuterie hebdomadaire.

Pour annuler, suivez les mêmes procédures que celles suivies pour régler.

Remarque :

Le réglage DAY OFF est annulé automatiquement une fois passé le jour déterminé.


Copier le réglage d'un jour pour un autre jour.

Une réservation effectuée une fois peut être copiée un autre jour de la semaine.

La réservation entière du jour de la semaine sera copiée.

L'utilisation efficace du mode de copie facilite la prise de réservation.

1



Durant la programmation de la minuterie hebdomadaire, appuyez sur le bouton Confirm.

2



Appuyez sur le bouton “ + ” et “ - ” pour sélectionner le jour devant être copié.


11. MINUTERIE HEBDOMADAIRE

- 3**  Appuyez sur le bouton Copy, les lettres “CY” s’afficheront à l’écran LCD.
-

- 4**  Appuyez sur le bouton “+” et “-” pour sélectionner le jour qui sera copié pour un autre jour.
-

- 5**  Appuyez sur le bouton Copy pour confirmer.


L’indication  clignote rapidement



ex. Copier le réglage du lundi au mercredi

- 6** D’autres jours peuvent être copiés en répétant les étapes 4 et 5.
-

- 7**  Appuyez sur le bouton Confirm pour confirmer les réglages.

- 8**  Appuyez sur le bouton Back pour revenir à la minuterie hebdomadaire.

11. MINUTERIE HEBDOMADAIRE

Supprimer la plage d'heures un jour donné.

1



Durant la programmation de la minuterie hebdomadaire, appuyez sur le bouton Confirm.

2




Appuyez sur le bouton "+" et "-" pour sélectionner le jour de la semaine, puis appuyez sur le bouton Confirm pour confirmer le réglage.

3



Appuyez sur le bouton "+" et "-" pour sélectionner le réglage de l'heure que vous voulez supprimer. Le réglage de l'heure, du mode, de la température et de la vitesse de ventilation s'affichera à l'écran LCD.

Le réglage de l'heure, du mode, de la température et de la vitesse de ventilation peut être supprimé en appuyant sur le bouton Day off (Del).



ex. Annulez la plage d'heures 1 le samedi

12. TRAITEMENT D'UNE ALARME D'ERREUR

Si le système ne fonctionne pas correctement, à moins qu'il s'agisse de l'un des cas mentionnés ci-dessus ou des dysfonctionnements mentionnés ci-dessus, vérifiez le système selon les procédures suivantes :

N°	DÉFINITION DU DYSFONCTIONNEMENT & PROTECTION	Tube à affichage digital
1	Erreur de communication entre la télécommande filaire et l'unité intérieure indoor unit	F0
2	Se référer aux codes d'erreur d'affichage IDU / descriptions	Autres

